



**Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Manual de usuario  
• User's manual • Manuale d'installazione ed uso • Manual de  
utilizador**

**WI-FI – USB-INSTRUKTION • WIFI - USB-ANLEITUNG • WIFI –  
USB – INSTRUCCIONES • WIFI – USB INSTRUCTION  
• MODULO WIFI GUIDA AL FUNZIONAMENTO • WI-FI – USB –  
INSTRUÇÕES**

**MODELLER • MODELLE • MODELOS • MODELS • MODELLI • MODELOS**

**TSN/TSG-09R32**

**TSN/TSG-09R32 PLUS**

**TYN/TYG-09R32 PLUS**

**TSN/TSG-12R32**

**TSN/TSG-12R32 PLUS**

**TYN/TYG-12R32 PLUS**

**TSN/TSG-18R32**

**TSN/TSG-18R32 PLUS**

**TYN/TYG-18R32 PLUS**

**TSN/TSG-24R32**

**TSN/TSG-24R32 PLUS**

**TYN/TYG-24R32 PLUS**

Tak for købet af dette produkt.

Før du bruger dette produkt, skal du læse denne brugervejledning for at sikre korrekt brug. Gem denne vejledning til fremtidigt brug. Forkert brug af dette produkt kan resultere i funktionsfejl, fejl, uventet uheld eller skabe en potentiel fare.

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts unbedingt diese Bedienungsanleitung, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu einer Fehlfunktion, einem Ausfall, einem unerwarteten Unfall oder zu einer potenziellen Gefahr führen.

Gracias por adquirir nuestro producto.

Antes de usar el producto, lea este manual de usuario con atención para garantizar su uso adecuado. Por favor, guarde este manual para futuras consultas. El uso incorrecto de este producto puede causar fallos, averías, accidentes inesperados o riesgos potenciales.

Thank you for purchasing our product.

Before using this product, be sure to read this instruction manual to ensure proper usage. Please keep this manual for later reference. Improper use of this product may result in a malfunction, failure, unexpected accident, or create a potential hazard.

Grazie per aver scelto un prodotto TOYOTOMI. Per un corretto funzionamento, leggere attentamente questo manuale prima di usare il condizionatore e conservarlo per una futura consultazione.

Obrigado por comprar o nosso produto.

Antes de usar este produto, certifique-se de ler este manual de instruções para garantir o uso adequado do mesmo. Por favor, guarde este manual para referência posterior. O uso indevido deste produto pode resultar em um mau funcionamento, falha, acidente inesperado, ou criar um perigo potencial.

# Erklæringer

## Bekendtgørelse fra Federal Communications Commission (FCC) (USA)

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage en uønsket drift.

Eventuelle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, og kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

## Bemærk

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radio-kommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

## Erklæring vedrørende FCC-strålingseksponering

Denne enhed overholder FCC's grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

RF-eksponering: Der skal holdes en afstand på 20 cm mellem antennen og brugerne, og sendermodulet må ikke placeres sammen med nogen anden sender eller antenne.

## ISED-erklæring

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003-overholdelseslabel: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Denne enhed indeholder licensfrie sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Videnskab og Økonomisk Udvikling Canadas licensfrie RSS'er.

Betjening er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Denne enhed overholder ISED's RSS-102 grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og enhver del af din krop.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

## Specifikation af wi-fi-modul og retningslinje for betjening

1. Minimumsspecifikationer på en smartphone: Android 5.0-version eller nyere  
IOS 9.0-version eller nyere
2. Grundlæggende parametre for wi-fi modul

Parametre	Detaljer
Netværksfrekvens	2,400 - 2,4835 GHz
Standarder for WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1-14, kanaler 1-13 for EU/AU, kanaler 1-11 for US/CA)
Protokolstaksupport	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Sikkerhedssupport	WEP/WPA/WPA2/AES128
Netværkstypesupport	STA/AP/STA+AP
Maks. RF-effekt	18,5 dBm
Bluetooth-frekvens	2,402 - 2,480 GHz
Bluetooth RF-strøm	9 dBm

3. Betjeningsvejledning. Betragt nedenstående enkle vejledning som reference.


Driftstrin	Driftselementer	Ny konto	Geninstaller appen (registreret før)
Trin 1	Download og installation af APP	Ja	Ja
Trin 2	Aktivér appen	Ja	Ja
Trin 3	Registrering af konto	Ja	Ingen
Trin 4	Login	Ja	Ja
Trin 5	Tilføj enhed til kontrol	Ja	Den registrerede enhed vil forblive der.

**Bemærk**



Hvis du har registreret kontoen og tilføjet enheden før, vil den tilføjede enhed fortsat være der når du når du logger ind, også efter du geninstallerer appen.

**Installer wi-fi-modul****Installer wi-fi-modulet (valgfrit)**

1. Åbn indendørsenhedens panel.



2. Tag dækslet af USB wi-fi, følg pilen og indsæt USB wi-fi-modulet i det reservede USB-slot på rammen.



# Download og installering af App



SmartLife-SmartHome

## Til Android-smartphone

Metode 1: Scan QR-koden med en browserscanner, download og installer appen. Metode 2: Åbn Google "Play Store" på din smartphone, og søg "SmartLife-SmartHome", download og installer appen.



## Til iOS-smartphone

Metode 1: Scan QR-koden og følg tipsene for at komme ind i "AppStore", download og installer appen.

Metode 2: Open the Apple "AppStore" on your smart phone and search



## Bemærk

Aktivér tilladelserne til Lagring/Placering/Kamera for denne app under installationen. Ellers vil det give nogle problemer i brug.

# Aktivér appen

Første gang appen bruges, skal den aktiveres.


1. Start appen "Smart Life" på din smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Metode 1: Tryk på knappen "Scan" og scan den korrekte Aktivér QR-kode

Metode 2: Tryk på "eller Indtast aktiveringskode" nederst på skærmen, indtast derefter aktiveringskoden og tryk på "BEKRÆFT".



Aktivér QR-kode og aktiveringskode





## Bemærk

Uden QR-koden eller aktiveringskoden kan du ikke aktivere appen og bruge den. Gem dem godt.


# Registrering

1. Hvis du ikke har nogen konto, skal du trykke på knappen "Registrer".
2. Læs privatlivspolitikken, og tryk på "Accepter".



3. Tryk på ">" og vælg land.
4. Indtast din e-mailadresse.
5. Tryk på knappen "Få bekræftelseskode".



søg landet eller skub skærmen op/ned for at finde og vælge land



enter your e-mail address here





6. Indtast den bekræftelseskode, som du modtager på e-mail.
7. Indstil adgangskoden med 6-20 tegn, herunder tegn og tal.
8. Tryk på "Færdig".



## Login

1. Tryk på "Log ind med eksisterende konto".
2. Indtast din registrerede konto og adgangskode.
3. Tryk på knappen "Log ind".



Indtast din konto her  
Indtast det kodeord



**Første gang appen bruges, skal du oprette en familie**

4. Tryk på "Opret familie".
5. Navngiv familien.
6. Indstil placeringen.
7. Vælg standardrum eller tilføj nye rum.
8. Tryk på "Færdig" og "Gennemført".



**Family created successfully**  
View family    Completed

Vælg det anbefalede rum eller lav et nyt rum, og tryk derefter på Færdig



**Bemærk**

Appen kan åbne kortet på din telefon, og du kan indstille din nuværende placering.

## Glemt adgangskode

Hvis du har glemt adgangskoden, eller hvis du vil nulstille adgangskoden, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

1. Tryk på "glemt adgangskode".
2. Indtast din konto (e-mailadresse) og tryk på knappen "Få bekræftelseskode".
3. Indtast den bekræftelseskode, som du modtager på e-mail.
4. Indstil det nye kodeord og tryk på knappen "Færdig".



# Aktiver WiFi-modul

For at aktivere WiFi-modulet skal du trykke på ECO-knappen på fjernbetjeningen seks gange. Derefter vil AC-displayet vise forskellige forbindelsesmuligheder: CF og AP. På dette tidspunkt kan appen finde enheden og oprette forbindelse.

## Tilføj enhed


### Der er 3 metoder til at tilføje enheden. 1 - CF-tilstand


1. Tænd for indendørsenheden, det er ikke nødvendigt at starte klimaanlægget.
2. Klik på "+" i øverste højre hjørne af "Home"-skærmen, eller tryk på "Tilføj enhed" på det rum, der ikke har nogen enhed.
3. Tryk på logoet "Klimaanlæg (BT+Wi-Fi)".
4. Følg kommentarerne på næste skærmbillede for at nulstille wi-fi-modulet, og vælg derefter "Bekræft, at enheden er nulstillet", og tryk på "Næste".
5. Indtast adgangskoden til wi-fi, den samme som din smartphone er tilsluttet til, og tryk derefter på "Næste".
6. Du kan se procentdelen af tilslutningsprocessen, samtidig lyser "PP", "SA" og "AP" op på skift på indendørsdisplayet.

"PP" betyder "søgning efter routeren"

"SA" betyder "forbundet til routeren"

"AP" betyder "forbundet til serveren"










9


**Der er 3 metoder til at tilføje enheden. 2 - AP-tilstand**

1. Tænd for indendørsenheden, det er ikke nødvendigt at starte klimaanlægget.
2. Klik på "+" i øverste højre hjørne af "Home"-skærmen, eller tryk på "Tilføj enhed" på det rum, der ikke har nogen enhed.
3. Tryk på logoet "Klimaanlæg (BT+Wi-Fi)".
4. Tryk i øverste højre hjørne, og vælg "AP-tilstand", og følg derefter beskederne på skærmen for at nulstille wi-fi-modulet, og vælg derefter "Bekræft, at enheden er nulstillet", og tryk på "Næste".
5. Indtast adgangskoden til wi-fi, den samme som din smartphone er tilsluttet til, og tryk derefter på "Næste".
6. Læs instruktionen omhyggeligt, og tryk på "Tilslut nu".
7. Vælg "SmartLife-\*\*\*\*" på skærbilledet for netværksstillinger, og tryk på "←".
8. Du kan se procentdelen af tilslutningsprocessen, samtidig lyser "PP", "SA" og "AP" op på skift på skift på indendørsdisplayet.

"PP" betyder "søgning efter routeren"  
 "SA" betyder "forbundet til routeren"  
 "AP" betyder "forbundet til serveren"



Indtast dit kodeord



Omdøb enheden  
Renavn den  
device  
Vælg lokation  
for enheden

### Der er 3 metoder til at tilføje enheden. 3 - Bluetooth-tilstand


1. Tænd for indendørsenheden, det er ikke nødvendigt at starte klimaanlægget.
2. Klik på "+" i øverste højre hjørne af "Home"-skærmen, eller tryk på "Tilføj enhed" på det rum, der ikke har nogen enhed.
3. Tryk på logoet "Klimaanlæg (BT+Wi-Fi)".
4. Sørg for, at Bluetooth på din smartphone er tilgængelig.
5. Tryk i øverste højre hjørne, og vælg "Bluetooth", og følg derefter beskederne på skærmen for at nulstille wi-fi-modulet, og vælg derefter "Bekræft, at Bluetooth er nulstillet", og tryk på "Næste".
6. Vælg en af de fundne enheder, og tryk på "+".

7. Indtast adgangskoden til wi-fi, den samme som din smartphone er tilsluttet til, og tryk derefter på "Næste".
8. Du kan se procentdelen af tilslutningsprocessen, samtidig lyser "PP", "SA" og "AP" op på skift på indendørsdisplayet.  
 "PP" betyder "søgning efter routeren"  
 "SA" betyder "forbundet til routeren"  
 "AP" betyder "forbundet til serveren"

## Klimaanlægskontrol

Enhedskontrolskærmen vises automatisk, når du har tilføjet enheden.


Enhedskontrolskærmen vises manuelt ved at trykke på enhedens navn på startskærmen.




### Bemærk

Der er to forskellige kontrolformularer baseret på forskelligt software eller wi-fi-modul firmware. Læs denne vejledning omhyggeligt baseret på den rigtige kontrolgrænseflade.

Control form 1




Control form 2



# Klimaanlægs kontrol


## Kontrolformular 1

Hovedkontrolinterface




### Kontrolformular1 - Tilstandsindstilling

1. Tryk på Tilstand for at åbne skærbilledet Tilstand.
2. Vælg en af indstillingerne Føl/Køl/Varm/Tør/Ventilator.
3. Tryk hvor som helst omkring den indstillede temperatur for at annullere tilstandsindstillingen.



### Kontrolformular1 - Vælg ventilatorhastighed

1. Tryk på Ventilator for at åbne skærbilledet Ventilator.
2. Vælg en af blæserhastighederne Høj/Med/Lav/Auto.
3. Tryk hvor som helst omkring den indstillede temperatur for at annullere valget.




### Kontrolformular1 - Funktionsindstilling

1. Tryk på Funktion for at åbne skærbilledet Funktion.
2. Vælg en af funktionerne Sleep/Turbo/ECO.
3. Vælg op-ned/venstre-højre for automatisk sving med retningen op-ned/venstre-højre.
4. Tryk hvor som helst omkring den indstillede temperatur for at annullere funktionsindstillingen.



### Kontrolformular1 - Timer tilføjelse

1. Tryk på Timer for at åbne skærbilledet Tilføj timer.
2. Tryk på "Tilføj timer".





### Kontrolformular1 - Timer tilføjelse

3. Vælg klokkeslæt, vælg gentagelsesdage og Timer on/off.
4. Vælg Tilstand/Ventilatorhastighed/Funktion, og vælg den indstillede temperatur for Timer tændt.
5. Tryk på Gem for at tilføje timeren.

	Timer tænd		Timer sluk		
	Cancel	Add Timer	Cancel	Add Timer	Save
Annuler timer					
		12 07		12 25	
		13 08		13 26	
		14 09		14 27	
Timeindstilling		15 10		15 28	Minutindstilling
		16 11		16 29	
		17 12		17 30	
		18 13		18 31	
		Timer Off		Select days to use Smart Mode	
Tilstandindstilling		Timer On <input checked="" type="checkbox"/>		Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	Indstilling af ugentligt skema
Blæser hastighedsindstilling	Mode	Cool >		Timer Off <input checked="" type="checkbox"/>	Timer tænd/sluk-indstilling
Temperaturindstilling	Fan	Auto >		Timer On	
	Set Temperature	23°C >			
	Function	>			


## Kontrolformular1 - Timerstyring

1. Tryk på timerlinjen for at redigere timeren som Timer-tilføjelsesprocessen.
2. Klik på kontakten for at aktivere eller deaktivere timeren.
3. Tryk på BEKRÆFT, og fjern timeren, mens du holder timerlinjen nede i ca. 3 sekunder og åbner skærbilledet Fjern timer.



## Kontrolformular 2

Hovedkontrolinterface




### Bemærk

Det kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaenlæggets model. Eksempel som nedenfor:

## Kontrolformular2 - Tilstandsindstilling

1. Tryk på Tilstand-knappen.
2. Der er 5 tilstande på skærmen Tilstand, tryk på en knap for at indstille klimaenlæggets arbejdstilstand.
3. Tryk på X-knappen for at gå tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Tilstanden og baggrunden ændres på skærmen.




## Bemærk

Læs venligst detaljerne for hver tilstand i brugervejledningen for at kunne kontrollere enheden bedst muligt

## Kontrolformular2 - Valg af ventilatorhastighed


1. Tryk på knappen Ventilatorhastighed.
2. Vælg den ønskede ventilatorhastighed, og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at gå tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Den valgte ventilatorhastighedsindikator vises på skærmen.



Tilstand	Fan speed (Ventilatorhastighed)
Cool (Køling)	Alle hastigheder
Fan (Ventilator)	Alle hastigheder
Heat (Opvarmning)	Alle hastigheder
Dry (Tørning)	All speeds
Auto	All speeds
Heat (Opvarmning)	Alle hastigheder
Auto	Alle hastigheder

**Note:** Fan Speed can't be adjusted on Dry mode.

**Note:** Fan Speed can appear slightly different, depending on the air conditioner model.  
Example as below:



## Bemærk

Ventilatorhastigheden kan ikke justeres i tilsand Tør.

## Bemærk




Skærmen Ventilatorhastighed kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model.

### Kontrolformular2 - Luftstrømskontrol

1. Tryk på Precision Air Flow-knappen eller Swing Flow-knappen.
2. Vælg den ønskede luftstrøm, og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at gå tilbage Til til hovedkontrolskærmen.
4. Den valgte luftstrømsindikator vises på skærmen.


## Bemærk

For nogle modeller uden automatisk venstre-højre vind, vil du høre et bip, men ingen handlinger, hvis du aktiverer det





## Bemærk

Skærmen hovedkontrol og skærmen Luftgennemstrømning kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:



## Kontrolformular2 - ECO-funktion

1. For Eco-funktionen skal du blot trykke på knappen for at aktivere funktionen, knappen lyser, og indikatoren vises på skærmen.
2. Tryk igen for at deaktivere funktionen.
3. Temperaturkontrol for nogle klimaanlægsmodeller:  
 i Køletilstand, vil den nye indstillingstemperatur > 26°C  
 i Opvarmningstilstand, vil den nye indstillingstemperatur > 25°C




Tilstand	ECO aktiveret
Cool (Køling)	Ja
Fan (Ventilator)	
Dry (Tørring)	
Heat (Opvarmning)	Ja
Auto	

Eco er deaktiveret i tilstanden Ventilator/Tør/Auto

## Bemærk

Skærmen hovedkontrol og ECO-kontrolmetode kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:





**Bemærk**

ECO er også deaktiveret i Turbo/Sleep-tilstand for nogle klimaanlægsmodeller.

**Kontrolformular2 - Sleep-funktionen**

1. Tryk på knappen Sleep.
2. Vælg den ønskede dvaletilstand og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at gå tilbage Til til hovedkontrolskærmen.
4. Den valgte dvaletilstandsindikator vises på skærmen.





Tilstand	Dvale aktiveret
Cool (Køling)	Ja
Fan (Ventilator)	
Dry (Tørring)	
Heat (Opvarmning)	Ja
Auto	

Dvaletilstand er deaktiveret i tilstanden Ventilator/Tør/Auto

**Bemærk**

Hovedkontrolskærmen kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:





## Bemærk

Dvaletilstand er deaktiveret i Turbo/Sleep-tilstand for nogle klimaanlægsmodeller.



## Kontrolformular2 - Timer (tændt) indstilling

1. Tryk på Timer-knappen.
2. Tryk på + i øverste højre hjørne af Timer-hovedskærmen.
3. Vælg Tid/Gentag/Sluk, og tryk derefter på Gem.
4. Timeren (slukket) vil blive vist på Timer-hovedskærmen.





Tryk på gentag >, tryk derefter på dine ønskede gentagelsesdage eller én gentagelsesdag eller én gang, og tryk derefter på gang, og tryk derefter på bekræft dit valg **confirm your selection.**

Slide up or down to select time point  
 Skub op eller ned for at vælge tidspunkt






Tryk på Skift >, og skub derefter skærmen for at vælge ON og bekræft **confirm your selection.**




## Kontrolformular2 - Timer (slukket) indstilling


1. Tryk på Timer-knappen.
2. Tryk på + i øverste højre hjørne af Timer-hovedskærmen.
3. Indstil Tid / Gentagelsesdato / Kontakt (tændt) / Temperatur / Tilstand / Ventilatorhastighed / Luftstrøm som ønsket, og tryk derefter på Gem.
4. Timeren vil blive vist på Timer-hovedskærmen.




Tap repeat > then tap your desired repeat days or once, then tap confirm your selection



Tap switch > then slide the screen to choose ON and confirm



Tryk på temperatur/tilstand/ventilatorhastighed/luftstrøm > én efter én, og indstil derefter som ønsket og som nævnt i det foregående kapitel, og tryk på bekræft indstillingen



## Kontrolformular2 - Timerstyring

### 1. Ændring af Timer-indstillingen:

Tryk et vilkårligt sted på timerlistenlinjen undtagen på switchbaren for at komme ind i Timer-indstillingsskærmen, ændre indstillingen og derefter trykke på Gem.



### 2. Aktiver eller deaktiver timeren:

Tryk på venstre side af kontakten for at deaktivere timeren.

Tryk på højre side af kontakten for at aktivere timeren.


### 3. Slet timeren:

Skub listenlinjen på Timeren fra højre mod venstre, indtil knappen Slet vises, og tryk derefter på Slet.





Skub til venstre for at deaktivere timeren

Slid right to enable the timer



## Kontrolformular2 - Flere funktioner

1. Tryk på knappen Mere for at betjene yderligere funktioner, hvis det vises på skærmen.









### Bemærk

Nogle klimaanlægsmodeller har ikke en Mere-knap

### Bemærk


Udseendet kan være anderledes, nogle ikoner vil blive skjult, hvis klimaanlægget ikke har denne funktion eller ikke aktiveres i den aktuelle tilstand.

2. Tryk på  "Display" for at tænde/slukke LED indendørsdisplayet.
3. Tryk på  "Buzzer" for at tænde/slukke sumlyden, når du bruger wi-fi-appen.
4. Tryk på knappen  "Anti-Mildew" for at aktivere Anti-mildew-funktion, hvis den er tilgængelig på skærmen. Efter AC slukker, vil systemet begynde at tørre, reducer restfugtigheden og undgå skimmel. Når funktionen er færdig, slukker den automatisk.
5. Tryk på knappen  "Health" for at tænde/slukke den sunde funktion, hvis den er tilgængelig på skærmen.  
Det aktiverer den antibakterielle ionisatorfunktion. Denne funktion er kun til modeller med ionisatorgeneratoren.
6. Tryk på knappen  "GEN Mode", hvis den er tilgængelig på skærmen. I denne tilstand kan du vælge et af de tre niveauer af strøm. Klimaanlægget opretholder korrekt strøm for at spare energi.



## Kontrolformular2 - Flere funktioner

7. Tryk på knappen "Elektricitetsovervågning", hvis den er tilgængelig på skærmen. I denne funktion kan du overvåge klimaanlæggets elforbrug.



Du kan trykke på denne knap for at åbne kalenderen og derefter vælge datoen.



8. Tryk på knappen "Self-Cleaning ", hvis den er tilgængelig på skærmen. Kontroller detaljerne for selvrensende-funktion i brugervejledningen.





9. Tryk på knappen "8°C Heat ", hvis den er tilgængelig på skærmen. Denne funktion hjælper med at holde rumtemperaturen over 8°C. Kontroller detaljerne for 8°C varmfunktionen i brugervejledningen.

10. Tryk på knappen "Reservation", hvis den er tilgængelig på skærmen. Du kan indstille tiden, gentage dag, temperatur, tilstand, ventilatorhastighed, luftstrøm som ønsket, og tryk derefter på Gem for at aktivere funktionen. Klimaanlægget når automatisk dine indstillinger på tidspunktet for indstillingen.



Reservation ▶





## Kontrolformular2 - Flere funktioner

11. Tryk på knappen "Selvdiagnose", hvis den er tilgængelig på skærmen. Klimaenlægget diagnosticerer automatisk sig selv og angiver fejlkoden og probleminstruktionerne, hvis det er muligt.



Self-diagnosis ▶



12. Tryk på knappen "Photosensitive", hvis den er tilgængelig på skærmen. Denne funktion gør det muligt for klimaenlægget at tænde/slukke displayet automatisk i henhold til lysintensiteten.




13. Tryk på knappen "Soft Wind", hvis den er tilgængelig på skærmen. I denne funktion vil klimaenlægget blæse blød luftstrøm gennem mikrohullerne på deflektoren.


## Enhedsoplysninger og administration

Tryk på på kontrolformularen1, eller tryk på ... på kontrolformularen2, og gå ind på skærmen med enhedsoplysninger. Her kan du få nogle nyttige oplysninger og dele enheden til andre konti. Kontroller følgende billeder og instruktionerne omhyggeligt.

Control form 1




Control form 2



Tryk for at ændre enhedens placering til et andet rum

Giv feedback omkring eventuelle problemer eller forslag til app-administratoren



Tryk for at kontrollere netværksstatus

Tap to check the network status

Tryk for at få instruktionen til at forbinde Amazon Alexa eller Google Assistant-stemmesøgning

Tryk for at dele enheden til en anden konto

Tryk for at kontrollere den virtuelle ID/ wi-fi-navn / IP-adresse MAC-adresse / tidszone / wi-fi enkeltstyrke





Kontrollér og opdater firmware

Tryk for at fjerne enheden, og enheden nulstilles automatisk, når den bliver slettet


## Enhedsoplysninger og administration

### Hvordan deles enhederne til andre konti?

1. Tryk på "Enhedsdeling" og pop op-skærmen Enhedsdeling.
2. Tryk på "Tilføj deling".
3. Vælg område, og indtast den konto, du vil dele.
4. Tryk på "Gennemført", og kontoen vil blive vist på din delingsliste.
5. De modtagende delingsmedlemmer skal trykke på startskærmen og hold og tryk skærmen nedad for at opdatere enhedslisten, enheden vises derefter på enhedslisten.





Hold baren omkring 3 sekunder, så kan du slette delingskontoen





Hold på og tryk nedad for at opdatere enhedslisten

# Kontoadministrering

## Kontoprofilindstilling




Ændring af kaldenavnet på din konto




Vælg et billede til kontoen fra det lokale album

Vælg tidszone



Angiv en mønsteradgangskode til lancering af appen




Ændring af adgangskode som nulstilling af adgangskode på siden

Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere mønsteradgangskoden

Vær forsigtig med at deaktivere kontoen for alle data vil blive slettet

## Styring af hjemmet (familie)


1. Tryk på navnet på hjemmet i venstre øverste hjørne af startskærmen, og vælg Hjemmestyring. Eller tryk på Mig, og tryk på Hjemmestyring.
2. Tryk på en af familierne på familielisten, og gå til skærbilledet Familieindstillinger.



## Bemærk

Tryk på "Tilføj familie", og se side 6 for at tilføje en ny familie

3. Indstil familien ved at følge disse indikatorer.



## Bemærk

1. For teknisk opdatering er der måske afvigelse fra de faktiske elementer fra det, der er i vejledningen. Se venligst dit faktiske produkt og app.
2. Smart klimaanlæg app kan ændres uden varsel for kvalitetsforbedring og også slettes afhængigt af omstændighederne i fremstillingsvirksomheder.
3. Hvis wi-fi-signalstyrken er svækket, kan smart appen frakobles. Så sørg for, at indendørsenheden er tæt på den trådløse router.
4. DHCP-serverfunktionen skal være aktiveret for trådløse router.
5. Internetforbindelsen kan mislykkes på grund af et firewall-problem. I så fald skal du kontakte din internetudbyder.
6. Sørg for, at Smart Air Conditioner-appen er tilladt, hvis du vil have sikkerheds- og netværksindstillinger for smarttelefoner.

# Fejlfinding

Beskrivelse	Analyse af årsag
Klimaanlægget kan ikke konfigureres	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollér, at den mobile tilsluttede WLAN-router SSID og adgangskoden er korrekt.</li> <li>2. Kontroller, om der er yderligere indstillinger for WLAN-routeren som vist nedenfor. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall ved routeren selv eller via PC</li> <li>2) MAC-adressefiltrering</li> <li>3) Skjult SSID</li> <li>4) DHCP-server Genstart WLAN-router, mobilenhed og klimaanlæg (WLAN-modul), og tilslut klimaanlægget ved CF-tilstand igen. Før du genstarter, skal du kontrollere, at ingen allerede har tilsluttet det samme klimaanlæg.</li> </ol> </li> </ol>
Mobilen kan ikke styre klimaanlægget	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Når klimaanlægget (WLAN-modulet) genstartes, og appen viser Fjern enhed, vil det at ignorere denne bekræftelse føre til, at den mobile enhed mister kontroltiladelsen til klimaanlægget. Du bliver nødt til at tilslutte klimaanlægget via CF-tilstand igen.</li> <li>2. I tilfælde af strømsvigt vil den mobile enhed miste kontroltiladelsen til klimaanlægget i 3 minutter efter strømsvigt. (Meddelelsen vises nu på den mobile enhed.) Hvis du ikke kan styre appen (klimaanlægget), selv efter strømmen er genoprettet, bliver du nødt til at tilslutte klimaanlægget via CF-tilstand igen.</li> </ol>
Mobilen kan ikke finde klimaanlægget	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Smart Life App-displayet af klimaanlægsenheden er offline. Kontrollér venligst følgende betingelser <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klimaanlægget er blevet rekonfigureret.</li> <li>2) Klimaanlæg virker ikke.</li> <li>3) Routeren har ingen strøm.</li> <li>4) Klimaanlægget kan ikke oprette forbindelse til routeren.</li> <li>5) Klimaanlægget kan ikke oprette forbindelse til netværket via routeren.</li> <li>6) Den mobile enhed kan ikke oprette forbindelse til netværket.</li> </ol> </li> <li>2. Når du har tilføjet enheden, forsvinder den fra enhedslisten Hold på og tryk nedad for at opdatere enhedslisten. Hvis det ikke har nogen ændring, skal du lukke appen og starte igen.</li> </ol>

# Erklärungen

## Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen können, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Jegliche Änderungen und Umbauten, die nicht von der für die Konformität verantwortlichen Partei ausdrücklich genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis des Nutzers für das Gerät verfällt.

## Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Regeln für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzen gewährleisten bei der Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen. Dieses Gerät kann Energie im HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu schädlichen Störungen der Kommunikation im HF-Bereich kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass Störungen in einzelnen Anlagen nicht auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen im Rundfunk- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Antenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers.
- Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

## FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition

Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten FCC-Strahlungsbelastungsgrenzen. Dieses Gerät ist mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper zu installieren und zu betreiben.

RF-Exposition: Zwischen der Antenne und den Nutzern muss ein Abstand von 20 cm eingehalten werden, und das Sendemodul darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt werden.

## ISED-Erklärung

Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung Kanada ICES-003 Konformitätskennzeichnung:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Dieses Gerät enthält lizenzfreie(n) Sender/Empfänger, die den Anforderungen von Innovation, Wissenschaft und Die lizenzfreie(n) RSS von Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben.

Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten ISED RSS-102-Strahlungsbelastungsgrenzen. Dieses Gerät ist mit einem Mindestabstand

von 20 cm zwischen dem Heizkörper und irgendeinem Teil Ihres Körpers jeden Teil Ihres Körpers zu installieren und zu betreiben.

Étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

## WiFi-Modul-Spezifikation und Betriebsleitfaden

1. Mindestanforderungen an ein Smart Phone:  
Android 5.0 Version oder höher  
IOS 9.0 Version oder höher
2. Grundlegende Parameter für das WiFi-Modul

Parameter	Einzelheiten
Netzfrequenzen	2,400 - 2,4835 GHz
Normen für WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1-14, Kanäle 1-13 für EU/AU, Kanäle 1-11 für US/CA)
Unterstützung von Protokollstapeln	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Unterstützung der Sicherheit	WEP/WPA/WPA2/AES128
Unterstützung von Netzwerktypen	STA/AP/STA+AP
Max. RF Leistung	18,5 dbm
Blauzahn-Frequenz	2,402 - 2,480 GHz
Blauzahn-RF-Leistung	9 dbm

3. Leitfaden für den Betrieb. Bitte nehmen Sie die folgende einfache Anleitung als Referenz.

Arbeitsschritte	Elemente der Operation	Neues Konto	APP neu installieren (vorher registriert)
Schritt 1	APP herunterladen und installieren	Ja	Ja
Schritt 2	APP aktivieren	Ja	Ja


Schritt 3	Anmeldung Konto	Ja	Nein
Schritt 4	Anmeldung	Ja	Ja
Schritt 5	Gerät zur Steuerung hinzufügen	Ja	Das registrierte Gerät bleibt erhalten.

## Hinweis



Wenn Sie das Konto und das hinzugefügte Gerät zuvor registriert haben, bleibt das hinzugefügte Gerät erhalten, wenn Sie die APP erneut installieren und sich anmelden.

## Installieren Sie das WiFi-Modul (optional)

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Innengeräts.



2. Nehmen Sie die Abdeckung von USB WiFi ab, folgen Sie dem Pfeil und stecken Sie das USB WiFi-Modul in den reservierten USB-Steckplatz am Rahmen.



# App herunterladen und installieren



SmartLife-SmartHome

## Für Android-Smartphone

Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code mit einem Browser-Scanner, laden Sie die APP herunter und installieren sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Google "Play Store" auf Ihrem Smartphone und suchen Sie "SmartLife-SmartHome", laden Sie die APP herunter und installieren sie.



## Für IOS-Smartphone

Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Hinweisen, um in den "AppStore" zu gelangen, laden Sie die APP herunter und installieren sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Apple „AppStore“ auf Ihrem Smartphone und suchen Sie „SmartLife-SmartHome“, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.



## Hinweis

Bitte aktivieren Sie bei der Installation die Berechtigungen für Speicher/Ort/Kamera für diese APP. Andernfalls kann es zu Problemen beim Betrieb kommen.

# APP aktivieren

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, muss sie aktiviert werden.


1. Starten Sie die APP "Smart Life" auf Ihrem Smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Methode 1: Tippen Sie auf die Schaltfläche "Scannen" und scannen Sie den richtigen QR-Code Aktivieren

Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf "oder Aktivierungscode eingeben", geben Sie dann den Aktivierungscode ein und tippen Sie auf "BESTÄTIGEN".



QR-Code und Aktivierungscode aktivieren





## Hinweis

Ohne den QR-Code oder den Aktivierungscode können Sie die APP nicht aktivieren und verwenden, bitte bewahren Sie diese sicher auf.

# Anmeldung

1. Wenn Sie noch kein Konto haben, tippen Sie bitte auf die Schaltfläche "Registrieren".
2. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und tippen Sie auf "Einverstanden".





3. Tippen Sie auf ">" und wählen Sie das Land aus.
4. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Verifizierungscode abrufen".

Das Land suchen oder den Bildschirm nach oben/unten schieben, um das Land zu finden und auszuwählen





6. Geben Sie den per E-Mail erhaltenen Verifizierungscode ein.
7. Legen Sie das Passwort mit 6-20 Zeichen fest, einschließlich Buchstaben und Zahlen.
8. Tippen Sie auf "Fertig".



## Anmeldung

1. Tippen Sie auf "Mit bestehendem Konto anmelden".
2. Geben Sie Ihr registriertes Konto und Passwort ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".



Geben Sie hier Ihr Konto ein  
Geben Sie das Passwort ein




**Wenn die APP zum ersten Mal verwendet wird, muss die Familie erstellt werden:**

4. Tippen Sie auf "Familie erstellen".
5. Machen Sie einen Namen für die Familie.
6. Legen Sie den Standort fest.
7. Wählen Sie Standardräume oder fügen Sie neue Räume hinzu.
8. Tippen Sie auf "Fertig" und "Erledigt".



**Family created successfully**  
View family    Completed

Wählen Sie den empfohlenen Raum aus oder erstellen Sie einen neuen Raum und tippen Sie dann auf "Fertig"



## Hinweis

Die App kann die Karte auf Ihrem Telefon öffnen, und Sie können den Standort festlegen, an dem Sie sich befinden.

## Das Passwort vergessen

Wenn Sie das Passwort vergessen haben oder das Passwort zurücksetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf "Passwort vergessen".
2. Geben Sie Ihr Konto (E-Mail-Adresse) ein und tippen Sie auf die Schaltfläche "Verifizierungscode abrufen".
3. Geben Sie den per E-Mail erhaltenen Verifizierungscode ein.
4. Legen Sie das neue Passwort fest und tippen Sie auf die Schaltfläche "Fertig".



# Aktiviere WiFi-Modul

Um das WiFi-Modul zu aktivieren, musst du die ECO-Taste auf der Fernbedienung sechsmal drücken. Danach zeigt das AC-Display verschiedene Verbindungsoptionen an: CF und AP. Zu diesem Zeitpunkt kann die App das Gerät erkennen und eine Verbindung herstellen.

# Gerät hinzufügen

Es gibt 3 Methoden, das Gerät hinzuzufügen.

## 1-CF-Modus


1. Schalten Sie das Innengerät ein, Sie müssen die Klimaanlage nicht starten.
2. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des "Home"-Bildschirms oder tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" in dem Raum, in dem sich kein Gerät befindet.
3. Tippen Sie auf das Logo "Klimaanlage (BT+Wi-Fi)".
4. Folgen Sie den Hinweisen auf dem nächsten Bildschirm, um das WiFi-Modul zurückzusetzen, aktivieren Sie dann "Bestätigen Sie, dass das Gerät zurückgesetzt wurde" und tippen Sie auf "Weiter".
5. Geben Sie das Passwort für das WiFi ein, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und tippen Sie dann auf "Weiter".
6. Sie können den prozentualen Anteil des Verbindungsvorgangs sehen, gleichzeitig leuchten


"PP", "SA", "AP" abwechselnd auf der Innenanzeige.

"PP" bedeutet "Durchsuchen des Routers"

"SA" bedeutet "mit dem Router verbunden"

"AP" bedeutet "mit dem Server verbunden"









9

## Es gibt 3 Methoden, das Gerät hinzuzufügen. 2-AP-Modus


**2-AP-Modus 1.** Schalten Sie das Innengerät ein, Sie müssen die Klimaanlage nicht starten.

- Schalten Sie das Innengerät ein, Sie müssen die Klimaanlage nicht starten.
- Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des "Home"-Bildschirms oder tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" in dem Raum, in dem sich kein Gerät befindet.
- Tippen Sie auf das Logo "Klimaanlage (BT+Wi-Fi)".
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke ↖ und wählen Sie "AP-Modus". Folgen Sie dann den Hinweisen auf dem Bildschirm, um das WiFi-Modul zurückzusetzen, markieren Sie "Bestätigen Sie, dass das Gerät zurückgesetzt wurde" und tippen Sie auf "Weiter".
- Geben Sie das Passwort für das WiFi ein, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und tippen Sie dann auf "Weiter".
- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und tippen Sie auf "Jetzt verbinden".
- Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Netzwerkeinstellungen "SmartLife-\*\*\*\*" und tippen Sie auf "←".
- Sie können den prozentualen Anteil des Verbindungsvorgangs sehen, gleichzeitig leuchten "PP", "SA", "AP" abwechselnd auf der Innenanzeige.

"PP" bedeutet "Durchsuchen des Routers"  
 "SA" bedeutet "mit dem Router verbunden"  
 "AP" bedeutet "mit dem Server verbunden"



Passwort eingeben




Umbenennen des Geräts  
 Rename the device  
 Wählen Sie den Standort  
 Select the location  
 Wählen Sie den Standort  
 Select the location

### Es gibt 3 Methoden, das Gerät hinzuzufügen. 3-Blauer Zahn-Modus

**3-Blauer Zahn-Modus 1.** Schalten Sie das Innengerät ein, Sie müssen die Klimaanlage nicht starten.


1. Schalten Sie das Innengerät ein, Sie müssen die Klimaanlage nicht starten.
2. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des "Home"-Bildschirms oder tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" in dem Raum, in dem sich kein Gerät befindet.
3. Tippen Sie auf das Logo "Klimaanlage (BT+Wi-Fi)".
4. Vergewissern Sie sich, dass Blue tooth Ihres Smartphones verfügbar ist.

5. Tippen Sie auf die obere rechte Ecke und wählen Sie "Bluetooth". Folgen Sie dann den Hinweisen auf dem Bildschirm, um das WiFi-Modul zurückzusetzen, markieren Sie "Bestätigen Sie, dass der Blauzahn zurückgesetzt wurde" und tippen Sie auf "Weiter".
6. Wählen Sie eines der gefundenen Geräte aus und tippen Sie auf "+"
7. Geben Sie das Passwort für das WiFi ein, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und tippen Sie dann auf "Weiter".
8. Sie können den prozentualen Anteil des Verbindungsvorgangs sehen, gleichzeitig leuchten "PP", "SA", "AP" abwechselnd auf der Innenanzeige.  
 "PP" bedeutet "Durchsuchen des Routers"  
 "SA" bedeutet "mit dem Router verbunden"  
 "AP" bedeutet "mit dem Server verbunden"



Umbenennen des Geräts  
 Wählen Sie den Standort Raum


**Steuerung einer Klimaanlage** Der Bildschirm für die Gerätesteuerung wird nach dem Hinzufügen des Geräts automatisch angezeigt.  
 Der Bildschirm zur Gerätesteuerung wird manuell durch Antippen des Gerätemens auf dem Startbildschirm geöffnet.




## Hinweis

Es gibt zwei verschiedene Steuerungsformen, die auf unterschiedlicher Software oder WiFi-Modul-Firmware basieren. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig auf der Grundlage der tatsächlichen Steuerungsschnittstelle.

Steuerformular 1




Steuerformular 2




# Steuerformular 1

Die Hauptsteuerungsschnittstelle




## Steuerformular1 - Modus-Einstellung

1. Tippen Sie auf Modus, um den Bildschirm Modus aufzurufen.
2. Wählen Sie einen der Modi Fühlen/Kühlen/Heizen/Trocknen/Lüften.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nähe der eingestellten Temperatur, um die Einstellung des Modus zu löschen.




### Steuerformular1 - Lüftergeschwindigkeit wählen

1. Tippen Sie auf Lüfter, um den Bildschirm Lüfter aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Lüftergeschwindigkeiten Hoch/Mittel/Niedrig/Auto.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nähe der eingestellten Temperatur, um die Auswahl zu löschen.




### Steuerformular1 - Funktionseinstellung

1. Tippen Sie auf Funktion, um den Bildschirm Funktion aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Funktionen Sleep/Turbo/ECO.
3. Wählen Sie AUF-RUNTER/LINKS-RECHTS für automatisches Schwenken mit der Richtung AUF-RUNTER/LINKS-RECHTS.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nähe der eingestellten Temperatur, um die Einstellung der Funktion zu löschen.




## Steuerformular1 - Timer hinzufügen

1. Tippen Sie auf Timer, um den Bildschirm Timer hinzufügen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf „Timer hinzufügen“.





## Steuerformular1 - Timer hinzufügen

3. Wählen Sie die Uhrzeit, die Wiederholungstage und Timer ein/aus.
4. Wählen Sie Modus/Ventilatorgeschwindigkeit/Funktion und wählen Sie die Einstelltemperatur für Timer ein.
5. Tippen Sie auf Speichern, um den Timer hinzuzufügen.




## Steuerformular1 - Timerverwaltung

1. Tippen Sie auf die Leiste des Timers, um den Timer wie beim Hinzufügen eines Timers zu bearbeiten.
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Halten Sie die Leiste des Timers etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm Timer entfernen aufzurufen, tippen Sie auf BESTÄTIGEN und entfernen Sie den Timer.




## Steuerformular 2

### Die Hauptsteuerungsschnittstelle



## Hinweis

Kann je nach Modell des Klimageräts etwas anders aussehen. Beispiel wie unten:



## Steuerformular2 - Modus-Einstellung



1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Modus.
2. Es gibt 5 Modi auf dem Modus-Bildschirm, tippen Sie auf eine Taste, um den Betriebsmodus der Klimaanlage einzustellen.
3. Tippen Sie auf die X-Schaltfläche, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Der Modus und der Hintergrund werden auf dem Bildschirm geändert.



**Hinweis** Bitte lesen Sie die Details der einzelnen Modi im Benutzerhandbuch, um die Steuerung bequemer zu gestalten.

**Steuerformular2 - Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit**

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Gebläsegeschwindigkeit.
2. Wählen Sie die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit und tippen sie an.
3. Tippen Sie auf die X-Schaltfläche, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Die gewählte Lüftergeschwindigkeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Fan	Alle Geschwindigkeiten
Dry Kühlung	Alle Geschwindigkeiten
Heat Lüfter	Alle Geschwindigkeiten
Auto Trocken	Alle speeds

**Note:** Heizung Fan Speed can't be adjusted on Dry mode.

**Note:** Auto Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model.

Example as below:




**Hinweis**

Die Lüftergeschwindigkeit kann nicht im AUTO-Modus angepasst werden.

## Hinweis

Der Bildschirm für die Gebläsedrehzahl kann je nach Klimagerätmodell etwas anders aussehen. Beispiel wie unten:






## Steuerformular2 - Steuerung des Luftstroms

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Precision Air Flow oder Swing Flow.
2. Wählen Sie den gewünschten Luftstrom und tippen Sie ihn an.
3. Tippen Sie auf die X-Schaltfläche, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Der gewählte Luftstrom wird auf dem Bildschirm angezeigt.


## Hinweis

Bei einigen Modellen ohne automatische Links-Rechts-Spülung hören Sie einen Piepton, wenn sie aktivieren, aber keine Aktionen.



## Hinweis

Der Hauptkontrollbildschirm und der Luftstrombildschirm können je nach Modell des Klimageräts leicht unterschiedlich aussehen. Beispiel wie unten:



## Steuerformular2 - ECO-Funktion

- Für die Eco-Funktion tippen Sie einfach auf die Taste, um die Funktion zu aktivieren. Die Taste leuchtet dann auf und die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
- Temperaturgesteuert für einige Klimageräte-Modelle:  
Im Kühlbetrieb wird die neu eingestellte Temperatur > 26°C  
Im Heizbetrieb wird die neu eingestellte Temperatur > 25°C




Modus	ECO aktiviert
Kühlung	Ja
Lüfter	
Trocknen	
Heizung	Ja
Auto	

ECO ist im Modus Lüften/Trocknen/  
Auto deaktiviert

## Hinweis

Der Hauptkontrollbildschirm und die ECO-Kontrollmethode können je nach Modell des Klimageräts leicht unterschiedlich aussehen. Beispiel wie unten:





## Hinweis

Bei einigen Klimaanlage-Modellen ist ECO auch im Turbo-/Schlafmodus deaktiviert.

### Steuerformular2 - Sleep-Funktion

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ruhezustand.
2. Wählen Sie den gewünschten Schlafmodus und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die X-Schaltfläche, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Der gewählte Ruhemodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.




Modus	Schlaf aktiviert
Kühlung	Ja
Lüfter	
Trocken	
Heizung	Ja
Auto	

Ruhezustand ist im Modus Lüfter/Trocken/Auto deaktiviert

## Hinweis

Der Hauptkontrollbildschirm kann je nach Modell des Klimageräts etwas anders aussehen.




## Hinweis

Bei einigen Klimaanlage-Modellen ist der Ruhemodus auch im Turbo-/Schlafmodus deaktiviert.



## Steuerformular2 - Timer (on) Einstellung

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Timer.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Wählen Sie Zeit/Wiederholung/Ausschalten und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Der Timer (aus) wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt.




Tippen Sie auf Wiederholung > und dann auf die gewünschten Wiederholungstage oder einmal. Wählen Sie die Zeit und bestätigen Sie dann Ihre Auswahl.

Slide up or down to select time.  
Nach oben oder unten schieben, um die Zeit zu wählen





Tip den schalter > und schieben Sie den Bildschirm, um EIN zu wählen und zu bestätigen and Confirm.




## Steuerformular2 - Timer (off) Ausstellung


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Timer.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Stellen Sie Zeit/Wiederholungsdatum/Schalter(ON)/Temperatur/Modus/Ventilatorgeschwindigkeit/Luftstrom wie gewünscht ein und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Der Timer wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt.




Tippen Sie auf Wiederholung > und dann auf die gewünschten Wiederholungstage oder einmal und bestätigen Sie dann Ihre Auswahl




Tip den Schalter > und schieben Sie den Bildschirm, um ON zu wählen und zu bestätigen



Tippen Sie auf Temperatur/Modus/Ventilatorzahl/Luftstrom > und stellen Sie die gewünschten Werte ein, wie im vorigen Kapitel beschrieben, und bestätigen Sie die Einstellung durch Tippen



Nach oben oder unten schieben, um die Zeit zu wählen



## Steuerformular2 - Timerverwaltung

### 1. Ändern Sie die Timer-Einstellung:

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Timer-Listenleiste außer der Schaltleiste, um den Bildschirm Timer-Einstellung aufzurufen, ändern Sie die Einstellung und tippen Sie dann auf Speichern.



### 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Timer:

Tippen Sie auf die linke Seite des Schalters, um den Timer zu deaktivieren.

Tippen Sie auf die rechte Seite des Schalters, um den Timer zu aktivieren.


### 3. Timer löschen:

Schieben Sie die Listenleiste des Timers von rechts nach links, bis die Schaltfläche Löschen erscheint, und tippen Sie dann auf Löschen.





Nach links schieben, um den Timer zu deaktivieren

Nach rechts schieben, um den Timer zu aktivieren



## Steuerformular2 - Mehr Funktionen

1. Tap Sie auf die Schaltfläche Mehr, um zusätzliche Funktionen zu nutzen, wenn diese auf dem Bildschirm angezeigt werden.









### Hinweis

Einige Klimageräte verfügen nicht über die Taste "Mehr".

### Hinweis

Das Aussehen kann unterschiedlich sein, einige Symbole werden ausgeblendet, wenn die Klimaanlage diese Funktion nicht hat oder im aktuellen Modus nicht aktiviert ist.

2. Tippen Sie auf "  Display ", um die Innen-LED-Anzeige ein- bzw. auszuschalten.
3. Tippen Sie auf "  Buzzer ", um das Summen beim Betrieb über die WiFi APP ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche "  Anti-Mildew ", um die Anti-Schimmelfunktion zu aktivieren, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Nach dem Ausschalten der Klimaanlage beginnt das Gerät mit dem Trocknen, reduziert die Restfeuchtigkeit und verhindert Schimmel, nach Abschluss der Funktion schaltet es sich automatisch aus.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche "  Health ", um die Gesundheitsfunktion ein- bzw. auszuschalten, sofern sie auf dem Bildschirm verfügbar ist.  
Er aktiviert die antibakterielle Ionisatorfunktion. Diese Funktion gilt nur für Modelle mit Ionisatorgenerator.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche "  GEN Mode ", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. In diesem Modus können Sie eine der drei Stromstärken wählen. Das Klimagerät hält den Strom aufrecht, um Energie zu sparen.





**Steuerformular2 - Mehr Funktionen**

7. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Stromüberwachung", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Mit dieser Funktion können Sie den Stromverbrauch des Klimageräts überwachen.



Elektrizität Überwachung



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Kalender aufzurufen und das Datum auszuwählen.



8. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Self-Cleaning", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Einzelheiten zur Selbstreinigungsfunktion finden Sie im Benutzerhandbuch.





9. Tippen Sie auf die Schaltfläche "8°C Heat", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Diese Funktion hilft, die Raumtemperatur über 8°C zu halten. Überprüfen Sie die Einzelheiten der 8°C Heizfunktion im Benutzerhandbuch.

10. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Reservierung", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Sie können die Uhrzeit, den Wiederholungstag, die Temperatur, den Modus, die Gebläsegeschwindigkeit und den Luftstrom wie gewünscht einstellen und dann auf Speichern tippen, um die Funktion zu aktivieren. Die Klimaanlage erreicht automatisch die von Ihnen eingestellten Werte zur vereinbarten Zeit.



Reservation ▶





## Steuerformular2 - Mehr Funktionen

11. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Selbstdiagnose", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Das Klimagerät diagnostiziert sich automatisch selbst und zeigt den Fehlercode und die Problembefehung an, wenn möglich.



Self-diagnosis ▶





12. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Photosensitive", wenn diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Mit dieser Funktion kann das Klimagerät das Display je nach Lichtintensität automatisch ein- und ausschalten.



13. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Soft Wind", wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Bei dieser Funktion bläst das Klimagerät einen sanften Luftstrom durch die Mikroöffnungen auf dem Boden.


## Gerätedetails und -verwaltung

Tippen Sie auf auf das Steuerformular1 oder ... auf das Steuerformular2, um den Bildschirm mit den Gerätedetails aufzurufen. Hier können Sie einige nützliche Informationen abrufen und das Gerät für andere Konten freigeben. Schauen Sie sich die folgenden Bilder und Anweisungen genau an.



Tippen Sie auf, um den Standort des Geräts in einen anderen Raum zu ändern

Melden Sie Probleme oder Vorschläge an den APP-Administrator zurück



Tippen Sie auf, um den Netzwerkstatus zu prüfen

Tippen Sie auf, um den Netzwerkstatus zu prüfen

Tippen Sie auf, um die Anleitung zum Verbinden des Amazon Alexa oder Google Assistant Voice Controllers zu erhalten

Tippen Sie auf, um das Gerät für ein anderes Konto freizugeben

Tippen Sie auf, um die virtuelle ID/WiFi-Namen/ IP-Adresse MAC-Adresse/ Zeitzone/ WiFi-Einzelstärke zu überprüfen





Überprüfung und Aktualisierung der Firmware

Tippen Sie auf, um das Gerät zu entfernen. Das Gerät wird automatisch zurückgesetzt, sobald es gelöscht wurde


## Gerätedetails und -verwaltung

### Wie können die Geräte für andere Konten freigegeben werden?

1. Tippen Sie auf "Gerätefreigabe" und der Bildschirm "Gerätefreigabe" wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf "Freigabe hinzufügen".
3. Wählen Sie die Region und geben Sie das Konto ein, das Sie freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf "Erledigt", und das Konto wird in Ihrer Freigabeliste angezeigt.
5. Die empfangenen Freigabemitglieder sollten den Startbildschirm gedrückt halten und nach unten schieben, um die Geräteliste zu aktualisieren.





Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, dann können Sie das Freigabekonto löschen





Gedrückt halten und nach unten schieben, um die Geräteliste zu aktualisieren

# Kontoführung

## Einstellung des Kontoprofils




Ändern Sie den Spitznamen Ihres Kontos.




Wählen Sie ein Bild für das Konto aus dem lokalen Album

Wählen Sie die Zeitzone



Legen Sie ein Musterpasswort für den Start der APP fest




Ändern Sie das Passwort wie bei Passwort zurücksetzen auf Seite 7

Tippen Sie auf den Schalter, um das Musterpasswort zu aktivieren oder zu deaktivieren

Bitte deaktivieren Sie das Konto sorgfältig, da alle Daten gelöscht werden

## Haus (Familie) Management


1. Tippen Sie auf den Namen der Startseite in der linken oberen Ecke des Startbildschirms und wählen Sie die Verwaltung der Startseite. Oder tippen Sie auf Ich und dann auf Home Management.
2. Tippen Sie auf eine der Familien in der Familienliste und öffnen Sie den Bildschirm Familieneinstellungen.



## Hinweis

Tippen Sie auf "Familie hinzufügen" und lesen Sie auf Seite 6, um eine neue Familie hinzuzufügen.

3. Legen Sie die Familie als die folgenden Indikatoren fest.



## Hinweis

1. Bei technischen Aktualisierungen kann es zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Positionen und den Angaben in der Anleitung kommen. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr aktuelles Produkt und Ihre APP.
2. Smart Air Conditioner APP kann ohne Vorankündigung für die Qualitätsverbesserung geändert werden und auch gelöscht werden, je nach den Umständen der Herstellerfirmen.
3. Wenn die Stärke des WiFi-Signals schwächer wird, kann die smart App unterbrochen werden. Stellen Sie also sicher, dass sich das Innengerät in der Nähe des WLAN-Routers befindet.
4. Die DHCP-Serverfunktion sollte für den drahtlosen Router aktiviert sein.
5. Die Internetverbindung kann aufgrund eines Firewall-Problems ausfallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Internetdienstanbieter.
6. Vergewissern Sie sich, dass die APP der Smart-Klimaanlage vertrauenswürdig ist, um die Sicherheit des Smartphone-Systems und die Netzwerkeinstellungen zu gewährleisten.

# Fehlerbehebung

Beschreibung	Analyse der Ursache
<p>Klimaanlage kann nicht erfolgreich konfiguriert werden</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob die SSID und das Passwort des mobilen WLAN-Routers korrekt sind;</li> <li>2. Prüfen Sie, ob es zusätzliche Einstellungen des WLAN-Routers gibt, wie unten gezeigt.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall am Router selbst oder am PC</li> <li>2) MAC-Adressfilterung</li> <li>3) Versteckte SSID</li> <li>4) DHCP-Server</li> </ol> </li> </ol> <p>Starten Sie den WLAN-Router, das mobile Gerät und die Klimaanlage (WLAN-Modul) neu und verbinden Sie die Klimaanlage erneut im CF-Modus. Vergewissern Sie sich vor dem Neustart, dass noch niemand mit demselben Klimagerät verbunden ist.</p>
<p>Das Handy kann die Klimaanlage nicht steuern</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn das Klimagerät (WLAN-Modul) neu gestartet wird und die App anzeigt, dass das Gerät entfernt wurde, führt das Ignorieren dieser Bestätigung dazu, dass das mobile Gerät die Steuerungsberechtigung für das Klimagerät verliert. Sie müssen das Klimagerät erneut im CF-Modus anschließen.</li> <li>2. Im Falle eines Stromausfalls verliert das mobile Gerät für 3 Minuten nach dem Stromausfall die Steuerungserlaubnis für die Klimaanlage. (Die Benachrichtigung wird nun auf dem mobilen Gerät angezeigt.) Wenn Sie die App (Klimaanlage) auch nach der Wiederherstellung der Stromversorgung nicht steuern können, müssen Sie die Klimaanlage erneut mit dem CF-Modus verbinden.</li> </ol>
<p>Mobile kann die Klimaanlage nicht finden</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Smart Life App zeigt das Klimagerät offline an. Bitte prüfen Sie die folgenden Bedingungen               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Das Klimagerät wurde neu konfiguriert.</li> <li>2) Die Klimaanlage hat keinen Strom.</li> <li>3) Router hat keinen Strom.</li> <li>4) Die Klimaanlage kann sich nicht mit dem Router verbinden.</li> <li>5) Die Klimaanlage kann sich nicht über den Router mit dem Netzwerk verbinden.</li> <li>6) Das mobile Gerät kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.</li> </ol> </li> <li>2. Nach dem Hinzufügen des Geräts verschwindet es aus der Geräteliste. Halten Sie gedrückt und schieben Sie nach unten, um die Geräteliste zu aktualisieren. Wenn sich nichts ändert, schließen Sie die Anwendung und starten sie erneut.</li> </ol>

# Declaraciones

## Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización quedará sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no causa interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar uso no deseado.

Cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

## Nota

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión que se podría determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

## Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC

Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de la FCC fijados para un entorno cerrado. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Exposición a RF: se mantendrá una distancia de 20 cm entre la antena y los usuarios, y el módulo transmisor no podrá ubicarse conjuntamente con ningún otro transmisor o antena.

## Declaración ISED

Etiqueta de cumplimiento ICES-003 para la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con la licencia de exención para la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá RSS(s). Su utilización quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de ISED RSS-102 e IC fijados para un entorno cerrado. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia

mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

## Especificación del módulo WiFi y guía de funcionamiento

1. Especificaciones mínimas en un teléfono inteligente:  
 Versión de Android 5.0 o superior  
 Versión de IOS 9.0 o superior
2. Parámetros básicos para el módulo WiFi

Parámetros	Detalles
Frecuencia de la red	2,400 - 2,4835 GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canales 1-14, canales 1-13 para UE/AU, canales 1-11 para EE. UU/CA)
Soporte de pila de protocolos	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Soporte de seguridad	WEP/WPA/WPA2/AES128
Soporte de tipo de red	STA/AP/STA+AP
Máx. potencia de RF	18,5 dbm
Frecuencia Bluetooth	2,402 - 2,480 GHz
Potencia de RF Bluetooth	9 dbm

3. Guía de funcionamiento. Por favor, tome las sencillas instrucciones siguientes como referencia.


Pasos de funcionamiento	Elementos de funcionamiento	Cuenta nueva	Reinstalar APP (registrado antes)
Paso 1	Descargue e instale APP	Sí	Sí
Paso 2	Activar APP	Sí	Sí
Paso 3	Cuenta de registro	Sí	No

Paso 4	Iniciar sesión	Sí	Sí
Paso 5	Agregar dispositivo al control	Sí	El dispositivo registrado permanecerá.



**Nota** Si ya ha registrado la cuenta y añadido el dispositivo anteriormente, cuando vuelva a Si ya ha registrado la cuenta y añadido el dispositivo anteriormente, cuando vuelva a instalar la APP e inicie sesión, el dispositivo añadido estará presente.

## Instale el módulo WiFi (opcional)

1. Conecte el tubo de la unidad interior.



2. Retire la tapa del WiFi USB, siga la flecha e inserte el módulo WiFi USB en la ranura USB reservada para ello.



## Descargue e instale la app



SmartLife-SmartHome

### En un teléfono inteligente Android

Método 1: Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la APP.

Método 2: Abra la "Play Store" de Google en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" y descargue e instale la APP.



### En un teléfono inteligente IOS

Método 1: Escanee el código QR y siga los consejos para ir a la "AppStore" y descargue e instale la APP.

Método 2: Abra la "AppStore" de Apple en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" y descargue e instale la APP.



### Nota

Habilite los permisos de Almacenamiento/Ubicación/Cámara para esta APP al instalarla. De lo contrario, tendrá algunos problemas durante el funcionamiento.

# Activar APP


La primera vez que utilice la app, será necesario activarla.

1. Inicie la APP "Smart Life" en su teléfono inteligente.




SmartLife-SmartHome

2. Método 1: Toque el botón "Escanear" y escanee el código QR de activación adecuado  
 Método 2: Toque "o introduzca el código de activación" en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, escriba el código de activación y toque "CONFIRM" (Confirmar).



Activar código QR y código de activación





## Nota

Sin el código QR o el código de activación no podrá activar la APP y usarla; manténgalos

en lugar seguro.


# Registro

1. Si no tiene ninguna cuenta, toque el botón "Register" (Registrarse).
2. Lea la política de privacidad y toque "Agree" (Aceptar).




3. Toque ">" y elija el país.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico.
5. Toque el botón "Obtain verification code" (Obtener código de verificación).



Busque el país o deslice la pantalla hacia arriba/abajo para buscar y elegir el país



enter your e-mail address here





6. Escriba el código de verificación receptor correo electrónico.
7. Establezca la contraseña con 6-20 caracteres, incluidos caracteres y números.
8. Toque "Done" (Listo).



## Iniciar sesión

1. Toque "Log in with existing account" (Iniciar sesión con una cuenta existente).
2. Introduzca su cuenta registrada y contraseña.
3. Toque el botón "Log in" (Iniciar sesión).




Introduzca a su cuenta aquí  
Escriba la contraseña

**La primera vez que use la APP, tendrá que crear familia:**



4. Toque "Create family" (Crear familia).
5. Dele un nombre a la familia.
6. Establezca la ubicación.
7. Elija las habitaciones predeterminadas o añada nuevas.
8. Toque "Done" (Listo) y "Completed" (Completado).



**Family created successfully**  
View family    Completed



Elija la habitación recomendada o cree una nueva habitación, luego toque Done (Listo)



**Nota**

La app podría abrir el mapa en su teléfono y establecer la ubicación donde se encuentra.

## Contraseña olvidada

Si ha olvidado la contraseña o desea restablecerla, haga lo siguiente:

1. Toque "Forgot password" (Olvidé mi contraseña).
2. Introduzca su cuenta (dirección de correo electrónico) y toque el botón "Obtain verification code" (Obtener código de verificación).
3. Escriba el código de verificación recibido mediante correo electrónico.
4. Establezca la nueva contraseña y toque el botón "Done" (Listo).

# Activar módulo WiFi

Para activar el módulo WiFi, necesitas presionar el botón ECO en el control remoto seis veces. Después de esto, la pantalla del aire acondicionado mostrará varias opciones de conexión: CF y AP. En este punto, la aplicación puede detectar el dispositivo y establecer una conexión.



## Añadir dispositivo

Hay 3 métodos para agregar el dispositivo.


### Modo 1-CF


1. Encienda la unidad interior, sin necesidad de encender el aire acondicionado.
2. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o toque "1-CF mode" (Agregar dispositivo) en la habitación que no tenga dispositivo.
3. Toque el logotipo "Air conditioner (BT+Wi-Fi)" (Aire acondicionado (BT+Wi-Fi)).
4. Siga los comentarios en la pantalla siguiente para restablecer el módulo WiFi y, a continuación, marque "Confirm the device is reset" (Confirmar restablecimiento del dispositivo) y toque "Next" (Siguiendo).
5. Introduzca la contraseña del WiFi que será la misma que la de su teléfono inteligente conectado y, a continuación, toque "Next" (Siguiendo).
6. Podrá ver la tasa porcentual del proceso de conexión, al mismo tiempo que "PP", "SA", "AP" brillan a la vez en la pantalla interior.

"PP" significa "Buscando enrutador"

"SA" significa "conectado al enrutador"

"AP" significa "conectado al servidor"










9

**Hay 3 métodos para agregar el dispositivo.**


**2. Modo AP**

1. Encienda la unidad interior, sin necesidad de encender el aire acondicionado.
2. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o toque "1-CF mode" (Agregar dispositivo) en la habitación que no tenga dispositivo.
3. Toque el logotipo "Air conditioner (BT+Wi-Fi)" (Aire acondicionado (BT+Wi-Fi)).
4. Toque ↔ en la esquina superior derecha, elija "AP Mode" (Modo AP) y, a continuación, siga los comentarios en pantalla para restablecer el módulo WiFi, después marque "Confirm the device is reset" Confirmar reinicio del dispositivo) y toque "Next" (Siguién-te).
5. Introduzca la contraseña del WiFi que será la misma que la de su teléfono inteligente conectado y, a continuación, toque "Next" (Siguiente).
6. Lea atentamente las instrucciones y toque "Connect now" (Conectarse ahora).
7. En la pantalla de configuración de red, seleccione "SmartLife-\*\*\*\*" y toque "←".
8. Podrá ver la tasa porcentual del proceso de conexión, al mismo tiempo que "PP", "SA", "AP" brillan a la vez en la pantalla interior.

"PP" significa "Buscando enrutador"  
 "SA" significa "conectado al enrutador"  
 "AP" significa "conectado al servidor"



Enter the password  
contraseña




Cambie el nombre del dispositivo  
Rename the device  
Seleccione la ubicación del dispositivo  
Select the location of the device  
Seleccione la habitación  
Select the room

**Hay 3 métodos para agregar el dispositivo. 3. Modo Bluetooth**

1. Encienda la unidad interior, sin necesidad de encender el aire acondicionado.
2. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o toque "1-CF mode" (Agregar dispositivo) en la habitación que no tenga dispositivo.
3. Toque el logotipo "Air conditioner (BT+Wi-Fi)" (Aire acondicionado (BT+Wi-Fi)).
4. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté disponible.
5. Toque en la esquina superior derecha, elija "Bluetooth" y, a continuación, siga los comentarios en pantalla para restablecer el módulo WiFi, después marque "Confirm the device is reset" Confirmar reinicio del dispositivo) y toque "Next" (Siguiente).

6. Seleccione uno de los dispositivos encontrados y toque "+".
7. Introduzca la contraseña del WiFi que será la misma que la de su teléfono inteligente conectado y, a continuación, toque "Next" (Siguiente).
8. Podrá ver la tasa porcentual del proceso de conexión, al mismo tiempo que "PP", "SA", "AP" brillan a la vez en la pantalla interior.
  - "PP" significa "Buscando enrutador"
  - "SA" significa "conectado al enrutador"
  - "AP" significa "conectado al servidor"




Cambie el nombre de nombre del dispositivo dispositivo

Seleccione la ubicación ubicación de la habitación habitación

# Control del aire acondicionado

La pantalla de control del dispositivo aparecerá automáticamente después de agregarlo.

La pantalla de control del dispositivo aparecerá manualmente tocando el nombre del dispositivo en la pantalla de inicio.




## Nota


Hay dos formularios de control diferentes basados en diferentes firmware o software del módulo WiFi.

Lea atentamente el manual basado en la interfaz de control real.

Formulario de control 1



Formulario de control 2




# Formulario de control 1

La interfaz de control principal




## Formulario de control 1: configuración del modo

1. Toque Mode (Modo) para que aparezca la pantalla del modo.
2. Seleccione uno de los modos Feel (Sentir) / Cool (Refrigerar) / Heat (Calentar) / Dry (Secar) / Fan (Ventilar).
3. Toque en cualquier lugar alrededor de la temperatura establecida para cancelar la configuración de la modo.




### Formulario de control 1: selección de la velocidad del ventilador

1. Toque Fan (Ventilar) para que aparezca la pantalla del ventilador.
2. Seleccione una de las velocidades del ventilador High (Alta) / Med (Media) / Low (Baja) / Auto (Automática).
3. Toque en cualquier lugar alrededor de la temperatura establecida para cancelar la selección.




### Formulario de control 1: configuración de funciones

1. Toque Fuction (Función) para que aparezca la pantalla de funciones.
2. Seleccione una de las funciones Sleep (Dormir) / Turbo / ECO.
3. Seleccione ARRIBA-ABAJO/IZQUIERDA-DERECHA para giro automático con dirección de ARRIBA-ABAJO/IZQUIERDA-DERECHA.
4. Toque en cualquier lugar alrededor de la temperatura establecida para cancelar la configuración de la función.



### Formulario de control 1: añadir temporizador

1. Toque Timer (Temporizador) para que aparezca la pantalla Add Timer (Agregar temporizador).
2. Toque "Add Timer" (Agregar temporizador).



### Formulario de control 1: añadir temporizador

3. Seleccione la hora, seleccione los días de repetición y active/desactive el temporizador.
4. Seleccione Mode (Modo) / Fan speed (Velocidad ventilador) / Function (Función) y seleccione la temperatura de ajuste para la activación del temporizador.
5. Toque Save (Guardar) para añadir el temporizador.

#### Encendido del temporizador    Apagado del temporizador


	Cancel	Add Timer	Save	
Cancelación del temporizador	12	07		Establecer el temporizador
	13	08		
	14	09		
	15	10		
	16	11		
Ajuste de hora	17	12		Ajuste de minutos
	18	13		
	19	14		
Configuración de modo	Timer Off		<input type="checkbox"/>	Configuración semanal
	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ajuste de velocidad del ventilador	Mode		Cool >	Configuración de encendido/apagado del temporizador
	Fan		Auto >	
Ajuste de temperatura	Set Temperature		23°C >	
	Function		>	

	Cancel	Add Timer	Save			
Cancelación del temporizador	12	25		Establecer el temporizador		
	13	26				
	14	27				
	15	28				
	16	29				
Ajuste de hora	17	30		Ajuste de minutos		
	18	31				
	19	32				
Configuración de modo	Select days to use Smart Mode			Configuración semanal		
	Mon	Tues	Wed		Thur	Fri
Ajuste de velocidad del ventilador	Timer Off		<input checked="" type="checkbox"/>	Configuración de encendido/apagado del temporizador		
	Timer On		<input type="checkbox"/>			


### Formulario de control 1: gestión del temporizador

1. Toque la barra de la alarma para editar la alarma como en el proceso de añadir temporizador.
2. Haga clic en el interruptor para habilitar o deshabilitar el temporizador.
3. Sostenga la barra del temporizador unos 3 segundos y abra la pantalla Remove Timer (Eliminar temporizador), toque CONFIRM (Confirmar) y elimine el temporizador.




## Formulario de control 2

La interfaz de control principal



### Nota

Puede parecer ligeramente diferente, según el modelo de aire acondicionado. Este es un ejemplo:



## Formulario de control 2: configuración del modo

1. Toque el botón Mode (Modo).
2. Hay 5 modos en la pantalla de modo, toque un botón para configurar el modo de funcionamiento del aire acondicionado.
3. Toque el botón X para volver la pantalla de control principal.
4. El modo y el fondo cambiarán en la pantalla.




## Nota

Lea los detalles de cada modo en el manual del usuario para un control más conveniente.

## Formulario de control 2: selección de la velocidad del ventilador

1. Toque el botón Fan speed (Velocidad del ventilador).
2. Elija la velocidad del ventilador deseado y tóquelo.
3. Toque el botón X para volver la pantalla de control principal.
4. El indicador de velocidad del ventilador seleccionado aparecerá en pantalla.



Mode (Modo)	All speeds (Velocidad del ventilador)
Dry	Todas las velocidades
Cool (Refrigerar)	Todas las velocidades
Heat (Calentar)	Todas las velocidades
Fan (Ventilador)	Todas las velocidades
Auto	All speeds
Dry (Desar)	Todas las velocidades
Heat (Calentar)	Todas las velocidades
Auto	Todas las velocidades

**Note:** Fan Speed can't be adjusted on Dry mode.

**Note:** Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model.  
Example as below:




## Nota

No se puede ajustar la velocidad del ventilador en el modo Dry (Secar).

## Nota

La pantalla de velocidad del ventilador puede aparecer ligeramente diferente, según el modelo de aire acondicionado. Este es un ejemplo:






## Formulario de control 2: control de flujo de aire

1. Toque el botón Precision Air Flow (Flujo de aire de precisión) o el botón Swing Flow (Flujo oscilante).
2. Elija el flujo de aire deseado y tóquelo.
3. Toque el botón X para volver a la pantalla de control principal.
4. El indicador de flujo de aire seleccionado aparecerá en pantalla.


## Nota

En algunos modelos sin viento automático de izquierda a derecha, si lo activa, escuchará un pitido pero no habrá acción alguna.



## Nota

La pantalla de control principal y la pantalla de flujo de aire pueden aparecer ligeramente diferentes, según el modelo de aire acondicionado. Este es un ejemplo:



## Formulario de control 2: función ECO

1. Para la función Eco, simplemente toque el botón para activar la función, el botón se encenderá y el indicador aparecerá en pantalla.
2. Toque nuevamente para deshabilitar la función.
3. Temperatura controlada en algunos modelos de aire acondicionado:  
 En el modo de refrigeración, la nueva temperatura de ajuste será  $> 26\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 En el modo de calefacción, la nueva temperatura de ajuste será  $> 25\text{ }^{\circ}\text{C}$




Mode (Modo)	ECO habilitado
Cool (Refrigerar)	Sí
Fan (Ventilador)	
Dry (Secar)	
Heat (Calentar)	Sí
Auto	

ECO está desactivado en los modos Fan (Ventilador) / Dry (Secar) / Auto (Automático).

**Nota**

La pantalla de control principal y el método de control ECO pueden aparecer ligeramente diferentes, según el modelo de aire acondicionado. Este es un ejemplo:





**Nota**

ECO también está deshabilitado en el modo Turbo/Dormir en algunos modelos de aire acondicionado.

**Formulario de control 2: función de suspensión**

1. Toque el botón Sleep (Dormir).
2. Elija la modo de dormir deseado y tóquelo.
3. Toque el botón X para volver a la pantalla de control principal.
4. El indicador de modo Sleep (Dormir) seleccionado aparecerá en pantalla.




Mode (Modo)	Sleep (Dormir) habilitado
Cool (Refrigerar)	Sí
Fan (Ventilador)	
Dry (Secar)	
Heat (Calentar)	Sí
Auto	

Sleep (Dormir) está desactivado en los modos Ventilador/Seco/Automático.

**Nota**

La pantalla de control principal puede aparecer ligeramente diferente, según el modelo de aire acondicionado. Este es un ejemplo:





**Nota**


El modo dormir también está deshabilitado en el modo Turbo/Dormir en algunos modelos de aire acondicionado.

## Formulario de control 2: configuración del temporizador (encendido)


1. Toque el botón Timer (Temporizador).
2. Toque + en la esquina superior derecha de la pantalla principal del temporizador.
3. Elija la Time (Hora) / Repeat (Repetición) / Switch OFF (Apagado) y luego toque Save (Guardar).
4. El temporizador (apagado) aparecerá en la pantalla principal del temporizador.





Slide up or down  
to select time  
o deslice hacia arriba  
o hacia abajo para  
seleccionar la hora



Toque repeat (repetir) > luego toque los repetidos de repetición  
toque los repetidos de repetición que desee o una vez, luego toque  
que desee y una vez, luego toque para confirmar su selección  
para confirmar su selección





Toque Switch (Cambiar) > y luego deslice por la pantalla para elegir  
Tap Switch> then slide the  
deslice por la pantalla para elegir  
ON (Activar) y Confirm (Confirmar)





## Formulario de control 2: ajuste del temporizador (apagado)

1. Toque el botón Timer (Temporizador).
2. Toque + en la esquina superior derecha de la pantalla principal del temporizador.
3. Configure la Time (Hora) / Repeat Date (Fecha de repetición) / Switch (ON) (Interruptor (Encendido)) / Temperature (Temperatura) / Mode (Modo) / Fan speed (Velocidad del ventilador) / Air Flow (Flujo de aire) como desee y luego toque Save (Guardar).
4. El temporizador aparecerá en la pantalla principal del temporizador.




Toque repeat (repetir) > luego toque los repetidos de repetición que desee o una vez, luego toque para confirmar su selección.


Deslice hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la hora



Toque Switch (Cambiar) > y luego deslice por la pantalla para elegir ON (Activar) y Confirm (Confirmar).



Toque temperatura/modo/velocidad del ventilador/flujo de aire > uno a uno, luego configure como desee como se mencionó en el capítulo anterior, y toque Confirm (Confirmar) en configuración.



## Formulario de control 2: gestión del temporizador

### 1. Cambiar la configuración del temporizador:

Toque en cualquier parte de la barra de lista del temporizador, excepto en la barra del interruptor, para entrar en la pantalla de configuración del temporizador, cambie la configuración y, a continuación, toque Save (Guardar).



### 2. Activar o desactivar el temporizador:

Toque la izquierda del interruptor para desactivar el temporizador.

Toque la derecha del interruptor para activar el temporizador.


### 3. Eliminar el temporizador:

Deslice la barra de lista del temporizador de derecha a izquierda hasta que aparezca el botón Delete (Eliminar), luego toque Delete (Eliminar).





Deslice hacia la izquierda para desactivar el temporizador.

Deslice hacia la derecha para activar el temporizador.



## Formulario de control 2: más funciones

1. Toque el botón Más para operar funciones adicionales si aparece en la pantalla.









### Nota

Algunos modelos de aire acondicionado no tienen el botón More (Más).

### Nota



La apariencia puede ser diferente, algunos íconos se ocultarán si el aire acondicionado no tiene esta función o no se habilita en el modo actual.

2. Toque el  "Display" para encender/apagar la pantalla Interior LED.
3. Toque el interruptor  "Buzzer" para encender/apagar la alarma cuando opere a través de la APP WiFi.
4. Toque el botón  "Anti-Mildew" para activar la función antimoho, si está disponible en pantalla. Después de apagar el aire acondicionado, comenzará el proceso de secado, reducirá la humedad residual y evitará el moho; tras finalizar la función, se apagará automáticamente.
5. Toque el botón  "Health" para encender/apagar la función Healthy (Salud), si está disponible en pantalla.  
Activa la función ionizante antibacteriana. Esta función solamente en modelos con el generador ionizador.
6. Toque el botón  "GEN Mode" , si está disponible en pantalla. En este modo, puede elegir uno de los tres niveles de corriente de aire. El aire acondicionado mantendrá la corriente de aire adecuada para ahorrar energía.



**Formulario de control 2: más funciones**

7. Toque el botón "Electricity Monitoring" (Supervisión de electricidad) si está disponible en pantalla. En esta función, puede controlar el consumo de electricidad del aire acondicionado.



Puede tocar este botón para abrir el calendario y luego seleccionar la fecha.



8. Toque el botón "Self-Cleaning ", si está disponible en pantalla. Consulta los detalles de la función de limpieza automática en el manual del usuario.





9. Toque el botón "8°C Heat ", si está disponible en pantalla. Esta función ayuda a mantener la temperatura ambiente por encima de 8 C. Consulta los detalles de la función de calor de 8 C en el manual del usuario.

10. Toque el botón "Reservation" (Reserva), si está disponible en pantalla. Puede configurar la hora, el día de repetición, la temperatura, el modo, la velocidad del ventilador, el flujo de aire como deseo y, a continuación, toque Save (Guardar) para activar la función. El aire acondicionado activará automáticamente su configuración a la hora programada.



Reservation ▶





### Formulario de control 2: más funciones

11. Toque el botón "appointment" (Autodiagnóstico), si está disponible en pantalla. El aire acondicionado autodiagnosticará de forma automática e indicará el código de error y las soluciones del problema, si fuera posible.



Self-diagnosis ▶



12. Toque el botón "Photosensitive", si está disponible en pantalla. Esta función permite que el aire acondicionado encienda/apague la pantalla automáticamente de acuerdo con la intensidad de la luz.




13. Toque el botón "Soft Wind", si está disponible en pantalla. En esta función, el aire acondicionado suministrará un flujo de aire suave a través de los microorificios del deflector.


## Detalles y gestión del dispositivo

Toque en el formulario de control 1 o toque ... en el formulario de control 2 y vaya a la pantalla de detalles del dispositivo. Aquí podrá obtener información útil y compartir el dispositivo con otras cuentas. Revise cuidadosamente las imágenes e instrucciones siguientes.

Formulario de control 1




Formulario de control 2



Toque para cambiar la ubicación del dispositivo a otra habitación

Comente los problemas o dé algunas sugerencias al administrador de la APP



Toque para verificar el estado de la red

Toque para verificar el estado de la red

Toque para obtener instrucciones para conectar el controlador de voz Amazon Alexa o Google Assistant

Toque para compartir el dispositivo con otra cuenta

Toque para verificar la identificación virtual/nombre WiFi/dirección IP

Dirección MAC /zona horaria/intensidad única WiFi





Compruebe y actualice el firmware

Toque para eliminar el dispositivo que se reiniciará automáticamente una vez eliminado


## Detalles y gestión del dispositivo

### ¿Cómo compartir los dispositivos con otras cuentas?

1. Toque "Device Sharing (Compartir dispositivo)" y aparecerá la pantalla para compartir dispositivos.
2. Toque "Add Sharing" (Agregar uso compartido).
3. Seleccione la región e introduzca la cuenta que desea compartir.
4. Toque "Completed" (Completado), la cuenta aparecerá en su lista para compartir.
5. Los usuarios compartidos recibidos deberán mantener presionada la pantalla de inicio y deslizarse hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos; el dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos.





Mantenga presionada la barra durante unos 3 segundos para poder eliminar la cuenta compartida





Mantenga presionado Encendido y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos

# Gestión de cuenta

## Configuración del perfil de la cuenta




Cambie el apodo de su cuenta




Seleccione una imagen para la cuenta en el álbum local

Seleccione la zona horaria



Establezca una contraseña de patrón para iniciar la APP




Cambie la contraseña para restablecer contraseña en la página 7

Toque el interruptor para habilitar o deshabilitar la contraseña del patrón

Por favor, desactive cuidadosamente la cuenta para que se eliminen todos los datos

## Gestión del hogar (familiar)


1. Toque el nombre del hogar en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio y seleccione Home Management (Gestión del hogar). O toque Me (Yo) y toque Home Management (Gestión del hogar).
2. Toque una de las familias en la lista de familias y acceda a la pantalla Family Settings (Configuración familiar).



## Nota

Toque "add family" (añadir familia) y consulte la página 6 para agregar una nueva familia.

3. Establezca la familia con los indicadores siguientes.



## Aviso

1. Para la actualización técnica, tal vez haya diferencia entre los elementos reales de los que aparezcan en el manual. Consulte su producto y APP reales.
2. La APP Smart air conditioner podría modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad y también podría eliminarse según las circunstancias de las empresas fabricantes.
3. En el caso de que la intensidad de la señal WiFi sea débil, la app inteligente podría desconectarse. Por este motivo debe asegurarse de que la unidad interior esté cerca del enrutador inalámbrico.
4. La función del servidor DHCP debe estar activada para el enrutador inalámbrico.
5. La conexión a Internet puede fallar debido a un problema de firewall. En este caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
6. Para la seguridad del sistema de teléfono inteligente y la configuración de la red, asegúrese de que la APP Smart air conditioner sea fiable.

# Resolución de problemas

Descripción	Análisis de la causa
<p>El aire acondicionado no se puede configurar correctamente</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el SSID y la contraseña del enrutador WLAN conectado al móvil sean los adecuados;</li> <li>2. Compruebe si hay configuraciones adicionales del enrutador WLAN como se muestra a continuación.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall por enrutador o por PC</li> <li>2) Filtrado de direcciones MAC</li> <li>3) SSID oculto</li> <li>4) Servidor DHCP</li> </ol> </li> </ol> <p>Reinicie el enrutador WLAN, el dispositivo móvil y el aire acondicionado (módulo WLAN) y vuelva a conectar el aire acondicionado mediante el modo CF. Antes de reiniciar, verifique que nadie se haya conectado ya al mismo aire acondicionado.</p>
<p>El móvil no puede controlar el aire acondicionado</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando se reinicie el aire acondicionado (módulo WLAN) y la app muestre Device remove (Quitar dispositivo), ignorar esta confirmación provocará que el dispositivo móvil pierda el permiso de control del aire acondicionado. Deberá conectar el aire acondicionado nuevamente en modo CF.</li> <li>2. En caso de fallo de energético, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del aire acondicionado durante 3 minutos después de la fallo. (La notificación ahora aparecerá en el dispositivo móvil.) Si no puede controlar la app (aire acondicionado) incluso después de restaurar la corriente eléctrica, deberá conectar el aire acondicionado nuevamente en modo CF.</li> </ol>
<p>El móvil no puede encontrar el aire acondicionado</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La app Smart Life muestra el dispositivo de aire acondicionado sin conexión. Por favor, compruebe las siguientes condiciones               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) El aire acondicionado ha sido reconfigurado.</li> <li>2) Aire acondicionado sin corriente eléctrica.</li> <li>3) Enrutador sin corriente eléctrica.</li> <li>4) El aire acondicionado no puede conectarse al enrutador.</li> <li>5) El aire acondicionado no puede conectarse a la red a través del enrutador.</li> <li>6) El dispositivo móvil no puede conectarse a la red.</li> </ol> </li> <li>2. Después de agregar el dispositivo, desaparece en la lista de dispositivos. Mantenga presionado y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no hay cambios, cierre la app y comience de nuevo.</li> </ol>

# Statements

## Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

RF Exposure: A distance of 20 cm shall be maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

## ISED Statement

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device,

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and any part of your body.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

## WiFi Module specification and Operation guideline

1. Minimum specifications on a Smart phone:  
Android 5.0 version or higher  
IOS 9.0 version or higher
2. Basic parameters for WiFi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.4835GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14, channels 1-13 for EU/AU, channels 1-11 for US/CA)
Protocol stack support	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Max. RF Power	18.5 dbm
Blue tooth frequency	2.402 - 2.480GHz
Blue tooth RF Power	9 dbm

3. Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.


Operation steps	Operation items	New account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and install APP	Yes	Yes
Step 2	Activate APP	Yes	Yes
Step 3	Registration account	Yes	No
Step 4	Login	Yes	Yes
Step 5	Add Device to control	Yes	Registered Device will remain.

**Note**



If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login and login, the added device will remain.

**Install the WiFi module (Optional)**

1. Open the panel of indoor unit.



2. Take off the cover of USB WiFi, follow the arrow and insert the USB WiFi module into the reserved USB slot on the frame.



# Download and Install the App



SmartLife-SmarHome

## For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google “Play Store” on your smart phone and search “SmartLife-SmarHome”, download and install the APP.



## For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into “AppStore”, download and install the APP.

Method2: Open the Apple “AppStore” on your smart phone and search “SmartLife-SmarHome”, download and install the APP.



## Note

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

# Activate APP

The first time the app is used, it will need activating.


1. Launch the APP “Smart Life” on your smart phone.




SmartLife-SmartHome

2. Method1: Tap button “Scan” and scan the right Activate QR code

Method2: Tap “or Enter Activation Code” in bottom of the screen, then enter the activate code and tap “CONFIRM”.



Activate QR code and activation code





## Note

Without the QR code or activation code, you cannot activate the APP and using it, please keep them safe.


# Registration

1. If you do not have any account please tap button "Register".
2. Read the Privacy Policy and tap "Agree".




3. Tap ">" and choose the country.
4. Enter your e-mail address.
5. Tap the button "Obtain verification code".



Search the country or slide the screen up/down to find and choose the country



enter your e-mail address here





6. Enter the verification code you received from e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".



## Login

1. Tap "Log in with existing account".
2. Enter your registered account and password.
3. Tap "Log in" button.




Enter your account here  
Enter the password

**The first time the APP is used, Create family is needed:**



4. Tap “Create family”.
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap “Done” and “Completed”.



**Family created successfully**  
View family    Completed



Choose the recommended room or make a new room, then tap Done



**Note**

The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

## Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap “Forgot password”.
2. Enter your account (e-mail address) and tap button “Obtain verification code”.
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button “Done”.

## Activate WiFi Module

To activate the WiFi module, you need to press the ECO button on the remote controller six times. Following this, the AC display will present various connection options: CF and AP. At this point, the app can detect the device and establish a connection.








# Add device

There are 3 methods to add the device.

## 1-CF mode

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click “+” in the upper right corner of the “Home” screen or tap “Add device” on the room which has no device.
3. Tap the “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logo.
4. Follow the comments on the next screen to reset the WiFi module then check “Confirm the device is reset” and tap “Next”.
5. Input the password of the WiFi which is the same as your smart phone connected, then tap “Next”.
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time “PP”, “SA”, “AP” shining in turn on the indoor display.  
 “PP” means “Searching the router”  
 “SA” means “connected to the router”  
 “AP” means “connected to the server”







**There are 3 methods to add the device.**

**2-AP mode**

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click “+” in the upper right corner of the “Home” screen or tap “Add device” on the room which has no device.
3. Tap the “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logo.
4. Tap ↶ in the upper right corner and choose “AP Mode” then follow the comments on the screen to reset the WiFi module then check “Confirm the device is reset” and tap “Next”.
5. Input the password of the WiFi which the same as your smart phone connected, then tap “Next”.
6. Read the instruction carefully and tap “Connect now”.
7. In the network setting screen, select “SmartLife-\*\*\*\*”, and tap ↶.
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time “PP”, “SA”, “AP” shining in turn on the indoor display.  
 “PP” means “Searching the router”  
 “SA” means “connected to the router”  
 “AP” means “connected to the server”






## There are 3 methods to add the device. 3-Bluetooth mode

### 3-Bluetooth mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click “+” in the upper right corner of the “Home” screen or tap “Add device” on the room which has no device.
3. Tap the “Air conditioner (BT+Wi-Fi)” logo.
4. Make sure Blue tooth of your smart phone is available.
5. Tap ↶ in the upper right corner and choose “Bluetooth” then follow the comments on the screen to reset the WiFi module then check “Confirm the blue tooth is reset” and tap “Next”.
6. Select one of the found device and tap “+”.
7. Input the password of the WiFi which the same as your smart phone connected, then tap “Next”.
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time “PP”, “SA”, “AP” shining in turn on the indoor display.  
 “PP” means “Searching the router”  
 “SA” means “connected to the router”  
 “AP” means “connected to the server”



Rename the device  
Select the location room

# Air conditioner control


The device control screen will pop up automatically after adding the device.  
 The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.




## Note

There are two different control forms base on different software or WiFi module firmware.  
 Please read the manual carefully base on the real control interface.

Control form 1




Control form 2




# Control form 1

The main control interface




## Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.



**Control form1-Select fan speed**

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.




**Control form1-Function setting**

1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.




**Control form1-Timer adding**

1. Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2. Tap Add Timer.




**Control form1-Timer adding**

3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.




## Control form1-Timer Management

1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3 seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.




## Control form 2

The main control interface



### Note

It may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:



### Control form2-Mode setting


1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.



**Note** Please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable. Please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable. **Control form2**

### Control form2-Fan speed selection

1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Fan	All speeds
Mode	Fan speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

**Note:** Fan Speed can't be adjusted in Dry mode.

**Note:** Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model.  
Example as below:




## Note

Fan Speed cannot be adjusted on Dry mode.

## Note

Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:






## Control form2-Air Flow control

1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.


## Note

For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.




## Note

The Main control screen and Air Flow screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:



## Control form2-ECO function

1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model:  
 In cooling mode, the new setting temperature will > 26°C  
 In heating mode, the new setting temperature will > 25°C




Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode.

## Note

The Main control screen and ECO control method may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:





## Note

ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

### Control form2-Sleep function

1. Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.




Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode.

**Note**

The Main control screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:





**Note**


Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

## Control form2-Timer (on) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.





Slide up or down to select time  
to select time  
select time



Tap repeat > then tap your desired repeat days  
Your desired repeat days or once, then tap confirm  
or once then tap confirm your selection  
Confirm your selection.






Tap Switch > then slide the screen to choose ON  
Tap Switch > then slide the screen to choose ON and confirm  
and confirm.




## Control form2-Timer (off) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.




Tap repeat > then tap your desired repeat days or once, then tap confirm your selection.



Tap switch > then slide the screen to choose ON and confirm.



Tap temperature/mode/ fan speed/ air flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap confirm the setting.



## Control form2-Timer management

### 1. Change the Timer setting:

Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.



### 2. Enable or Disable the Timer:

Tap the left of the switch to disable the Timer.

Tap the right of the switch to enable the Timer.


### 3. Delete the Timer:

Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.





Slid left to disable the timer.

Slid right to enable the timer.



## Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.









### Note

Some air conditioner model do not have the more button.

### Note



The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function or do not enable on the current mode.

2. Tap the  "Display" to switch on/off the indoor LED display.
3. Tap the  "Buzzer" to switch on/off the buzzing when operating through WiFi APP.
4. Tap the  "Anti-Mildew" button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen After AC turning off, it will start drying, reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.
5. Tap the  "Health" button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.  
It activate the antibacterial ioniser function. This function only for models with the ioniser generator.
6. Tap the  "GEN Mode" button, if it is available on the screen. In this Mode, you can choose one of the three levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.



**Control form2-More functions**

7. Tap the “Electricity Monitoring” button if it is available on the screen. In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



You can tap this button to pop up the calendar then select the date.



8. Tap the “Self-Cleaning” button, if it is available on the screen. Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.





9. Tap the “8°C Heat” button, if it is available on the screen. This function help keep the room temperature over 8°C. Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.

10. Tap the “Reservation” button, if it is available on the screen. You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function. The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ▶





### Control form2-More functions

11. Tap the “Self-diagnosis” button, if it is available on the screen. The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



Self-diagnosis ▶




12. Tap the “Photosensitive” button if it is available on the screen. This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.



13. Tap the “Soft Wind” button if it is available on the screen. In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.


## Device details and management

Tap on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.



Tap to change the device location to another room

Feed back the problems or some suggestions to the APP administrator



Tap to check the network status

Tap to check the network status

Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or google assistant voice controller

Tap to sharing the device to other account

Tap to check the virtual ID/WiFi name/ IP address MAC address/ time zone/ WiFi single strength





Check and update the firmware

Tap to remove the device and the device will be reset automatically once be deleted


## Device details and management

### How to share the devices to other accounts?

1. Tap “Device Sharing” and pop up Device Sharing screen.
2. Tap “Add Sharing”.
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap “Completed”, the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.





Hold the bar about 3 seconds then you can delete the sharing account





Hold on and slide down to refresh the device list

# Account management

## Account Profile setting




Change the nick name of your account




Select a picture for the account from local album

Select the time zone



Set a pattern password for launching the APP




Change the password like reset password on page 7

Tap the switch to enable or disable the pattern password

Please carefully to deactivate the account for all data will be deleted

## Home (Family) management


1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management. Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.



## Note

Tap “add family” and refer to page 6 to add a new family.

3. Set the family as the following indicators.



## Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms.
3. In case WiFi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

# Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
<p>Air conditioner cannot be configured successfully</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct;</li> <li>2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall by router itself or by PC</li> <li>2) MAC address filtering</li> <li>3) Hidden SSID</li> <li>4) DHCP server</li> </ol> </li> </ol> <p>Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.</p>
<p>Mobile cannot control air conditioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again.</li> <li>2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.</li> </ol>
<p>Mobile cannot find air conditioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Smart Life App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The air conditioner has been reconfigured.</li> <li>2) Air conditioner out of power.</li> <li>3) Router out of power.</li> <li>4) Air conditioner cannot connect to router.</li> <li>5) Air conditioner cannot connect to network through the router.</li> <li>6) Mobile device cannot connect to network.</li> </ol> </li> <li>2. After adding the device, it disappears in device list. Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.</li> </ol>

# Dichiarazioni di conformità

## Dichiarazione della Commissione Federale delle Comunicazioni sulle interferenze

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'Utente a utilizzare l'apparecchiatura.

## Nota

questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'Utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il Rivenditore o un Tecnico radio / TV esperto, per assistenza.

## Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Esposizione FR: deve essere mantenuta una distanza di 20 cm tra l'antenna e gli Utenti e il modulo trasmettitore non può essere posizionato insieme a nessun altro trasmettitore o antenna.

## Dichiarazione ISED

Etichetta di conformità ICES-003 per innovazione, scienza e sviluppo economico Canada: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Questo dispositivo contiene trasmettitori / ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza del Canada per innovazione, scienza e sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni ISED RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e qualsiasi parte del corpo degli Utenti.

# Specifiche del Modulo WiFi e guida al funzionamento

1. Specifiche minime dello Smartphone:  
Versione Android 5.0 o superiore  
Versione IOS 9.0 o superiore
2. Parametri di base del Modulo WiFi

Parametri	Dettagli
Frequenza di rete	2.400 - 2.4835GHz
Standards di WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14, canali 1-13 per EU/AU, canali 1-11 per US/CA)
Supporto di implementazione di protocollo	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Supporto di sicurezza	WEP/WPA/WPA2/AES128
Supporto del tipo di rete	STA/AP/STA+AP
Max. Potenza RF	18.5 dbm
Frequenza Bluetooth	2.402 - 2.480GHz
Potenza RF Bluetooth	9 dbm

3. Linee guida al funzionamento. Fare riferimento alle seguenti semplici istruzioni di guida.


Steps di funzionamento	Voci di funzionamento	Nuovo Account	Reinstallare l'APP (precedemente registrata)
Step 1	Scaricare e installare l'APP	Sì	Sì
Step 2	Attivare l'APP	Sì	Sì
Step 3	Account di registrazione	Sì	NO
Step 4	Login	Sì	Sì
Step 5	Aggiungere il dispositivo al controllo	Sì	Il dispositivo registrato resterà.

## Nota



Se in precedenza è stato registrato l'account ed è stato aggiunto il dispositivo, nel caso in cui l'APP viene installata più di una volta, il dispositivo aggiunto rimane.

# Installazione del Modulo WiFi (opzionale)

1. Aprire il pannello dell'Unità Interna.



2. Rimuovere il coperchio del WiFi USB, seguire la freccia ed inserire il Modulo WiFi USB nell'alloggiamento USB riservato sul telaio.



## Scaricare ed installare l'App



SmartLife-SmartHome

### Per Smartphone Android

Metodo 1: Inquadrare il codice QR con uno scanner browser, scaricare ed installare l'APP.

Metodo 2: Aprire il "Play Store" di Google con lo Smartphone e cercare l'applicazione "SmartLife-SmartHome", successivamente scaricare ed installare l'APP.



### Per Smartphone IOS

Metodo 1: Effettuare la scansione del codice QR e seguire i suggerimenti per entrare nell'"AppStore", successivamente scaricare ed installare l'APP.

Metodo 2: Aprire l'"AppStore" di Apple sul Vostro Smartphone e cercare l'applicazione "SmartLife-SmartHome", successivamente scaricare ed installare l'APP.



### Nota:

Al momento dell'installazione, abilitare i permessi di Conservazione/Posizione/Fotocamera per questa APP. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi durante il funzionamento.

# Attivazione dell'App


Al primo utilizzo dell'App, essa deve essere attivata.

1. Lanciare l'APP "Smart Life" sul Vostro Smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Metodo 1: Premere il pulsante "Scan" e scansionare il codice QR di Attivazione.  
 Metodo 2: Premere "or Enter Activation Code" ("o inserire il Codice di Attivazione") in fondo allo schermo, poi accedere al codice di attivazione e premere "CONFIRM" ("CONFERMA").



Codice QR e codice di Attivazione





## Nota

Senza il codice QR o il codice di attivazione, non è possibile attivare l'APP e utilizzarla, di conseguenza prestare attenzione a mantenerli al sicuro.


# Registrazione

1. Se non si possiede un account, premere il pulsante “Register” per registrarsi.
2. Leggere l’Informativa sulla Privacy e premere “Agree” (“Accetto”).




3. Premere “>” e selezionare il Paese.
4. Inserire il Vostro indirizzo e-mail.
5. Premere il pulsante “Obtain verification code” (“Ottieni il codice di verifica”).



Cercare il Paese oppure far scorrere la schermata su e giù, fino a trovare e scegliere il Paese desiderato.



Inserite qui il Vostro indirizzo e-mail





6. Inserire il codice di verifica ricevuto via e-mail.
7. Impostare la Password: essa deve contenere 6-20 caratteri e deve includere lettere e numeri.
8. Premere “Done” (“Fatto”).



## Accesso (Login)

1. Premere “Log in with existing account” (“Accedere con un account esistente”).
2. Inserite il Vostro account registrato e la password.
3. Premere il pulsante “Log in” (“Accesso”) button.



Inserire qui il Vostro account  
Inserire la password



**Al primo utilizzo dell'APP, è necessario creare una “famiglia”:**

4. Premere “Create family”.
5. Dare un nome alla “famiglia”.
6. Impostare il luogo.
7. Scegliere stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
8. Premere “Done” (“Fatto”) e “Completed” (“Completato”).



Famiglia creata con successo  
Visualizza famiglia Completato

Scegliere la stanza consigliata, oppure creare una nuova stanza; successivamente, premere “Done”.



**Nota:**

L'App può aprire la mappa sul telefono dell'Utente, ed è possibile impostare il luogo in cui l'Utente si trova.

## Password dimenticata

Se l'Utente ha dimenticato la password o nel caso in cui l'Utente desideri reimpostare la password, eseguire la seguente procedura:

1. Premere "Forgot password" ("Password dimenticata").
2. Entrare nel Vostro account (indirizzo e-mail) e premere il pulsante "Obtain verification code".
3. Inserire il Codice di Verifica ricevuto via e-mail.
4. Impostare la nuova password e premere il pulsante "Done" ("Fatto").

## Attiva modulo WiFi

Per attivare il modulo WiFi, devi premere sei volte il pulsante ECO sul telecomando. Successivamente, il display del condizionatore mostrerà diverse opzioni di connessione: CF e AP. A questo punto, l'app può rilevare il dispositivo e stabilire una connessione.





## Aggiunta di un dispositivo

Sono disponibili 3 metodi per aggiungere il dispositivo.

### Modalità 1-CF

1. Accendere l'Unità Interna; non è necessario lanciare il Condizionatore.
2. Cliccare su "+" nell'angolo superiore destro della schermata "Home" oppure premere "Add device" ("Aggiungi dispositivo") sulla stanza che non possiede dispositivi.
3. Premere il logo "Air conditioner(BT+Wi-Fi)".
4. Seguire i commenti sulla schermata successiva per resettare il Modulo WiFi, successivamente verificare "Confirm the device is reset" ("Conferma il reset del dispositivo") e premere "Next" ("Avanti").
5. Inserire la password del WiFi - che è uguale a quella dello Smartphone collegato -, poi premere "Next" ("Avanti").
6. È possibile vedere il tasso percentuale del processo di collegamento: "PP", "SA", "AP" si illuminano in sequenza sul display dell'Unità Interna.  
 "PP" indica "Searching the router" ("Ricerca del router")  
 "SA" indica "connected to the router" ("Collegato al router")  
 "AP" indica "connected to the server" ("Collegato al server")












9

**Sono disponibili 3 metodi per aggiungere il dispositivo. Modalità 2-AP**

1. Accendere l'Unità Interna; non è necessario lanciare il Condizionatore.
2. Cliccare su "+" nell'angolo superiore destro della schermata "Home" oppure premere "Add device" ("Aggiungi dispositivo") sulla stanza che non possiede dispositivi.
3. Premere il logo "Air conditioner (BT+Wi-Fi)".
4. Premere ↶ nell'angolo in alto a destra e scegliere "AP Mode", poi seguire i commenti sulla schermata per effettuare il reset del Modulo WiFi; infine, verificare "Confirm the device is reset" ("Conferma il reset del dispositivo") e premere "Next" ("Avanti").
5. Inserire la password del WiFi - che è uguale a quella dello Smartphone collegato -, poi premere "Next" ("Avanti").
6. Leggere attentamente le istruzioni e premere "Connect now".
7. Nella schermata di impostazione della rete, selezionare "SmartLife-\*\*\*\*" e premere " ←".
8. È possibile vedere il tasso percentuale del processo di collegamento: nello stesso tempo, "PP", "SA", "AP" si illuminano in sequenza sul display dell'Unità Interna.  
 "PP" indica "Searching the router" ("Ricerca del router")  
 "SA" indica "connected to the router" ("Collegato al router")  
 "AP" indica "connected to the server" ("Collegato al server")




Insert password  
password




Rinominare il dispositivo  
Renaming the device  
visibile  
Selecting the  
Salvo la stanza  
Save the room  
location

**Sono disponibili 3 metodi per aggiungere il dispositivo. Modalità 3-Bluetooth**  
**Modalità 3-Bluetooth**

1. Accendere l'Unità Interna; non è necessario lanciare il Condizionatore.
2. Cliccare su "+" nell'angolo superiore destro della schermata "Home" oppure premere "Add device" "Aggiungere dispositivo" sulla stanza che non possiede dispositivi.
3. Premere il logo "Air conditioner (BT+Wi-Fi)".
4. Verificare che sul Vostro Smartphone sia disponibile il Bluetooth.
5. Premere  nell'angolo in alto a destra e scegliere "AP Mode", poi seguire i commenti sulla schermata per effettuare il reset del Modulo WiFi; infine, verificare "Confirm the device is reset" e premere "Next" ("Avanti").


6. Selezionare uno dei dispositivi trovati e premere “+”.
7. Inserire la password del WiFi - che è uguale a quella dello Smartphone collegato -, poi premere “Next” (“Avanti”).
8. È possibile vedere il tasso percentuale del processo di collegamento: “PP”, “SA”, “AP” si illuminano in sequenza sul display dell’Unità Interna.
  - “PP” indica “Searching the router” (“Ricerca del router”)
  - “SA” indica “connected to the router” (“Collegato al router”)
  - “AP” indica “connected to the server” (“Collegato al server”)



# Controllo del Condizionatore

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.


La schermata di controllo del dispositivo apparirà manualmente premendo il nome del dispositivo sulla schermata “Home”.




## Nota:

Sono disponibili due diversi tipi di controllo, in base a diverso software o firmware del Modulo WiFi. Leggere attentamente il Manuale basandosi sul display del controllo reale.

Display controllo 1



Display controllo 2




# Display del controllo 1

Display del controllo principale




## Display 1- Impostazione del modo operativo

1. Premere Mode per aprire la schermata "Mode" ("Modo di funzionamento").
2. Selezionare il modo operativo tra Feel (Automatico) /Cool (Raffrescamento) / Heat (Riscaldamento) /Dry (Deumidificazione) / Fan (Ventilazione).
3. Premere in qualsiasi punto vicino alla temperatura impostata, per annullare la funzione "Mode".




### Display 1- Selezione della velocità del ventilatore

1. Premere Fan per aprire la schermata "Fan" ("Ventilazione").
2. Selezionare una delle velocità del ventilatore High (Alta) /med (Media) /Low (Bassa) / Auto (Automatica).
3. Premere in qualsiasi punto vicino alla temperatura impostata, per annullare la selezione.




### Display 1- Impostazione delle Funzioni

1. Premere Function per aprire la schermata "Function" ("Funzioni").
2. Selezionare una delle funzioni tra Sleep/Turbo/ECO.
3. Selezionare UP-DOWN/LEFT-RIGHT per l'oscillazione automatica UP-DOWN/LEFT-RIGHT ("ALTO-BASSO/SINISTRA-DESTRA").
4. Premere in qualsiasi punto vicino alla temperatura impostata, per annullare l'impostazione delle funzioni.




## Display 1- Aggiunta del Timer

1. Premere Timer per aprire la schermata "Add Timer" ("Aggiunta del Timer").
2. Premere Add Timer.





## Display 1- Aggiunta del Timer

3. Selezionare l'orario, selezionare i giorni della settimana e il Timer on/off.
4. Selezionare Mode (Modo di funzionamento)/Fan speed (Velocità del ventilatore)/ Function (Funzioni) e selezionare la temperatura impostata per il Timer on (Avvio automatico programmato del condizionatore).
5. Premere Save (Salva) per aggiungere il Timer.




## Display 1- Gestione del Timer

1. Premere la barra del Timer per modificarlo (come nel procedimento di aggiunta del Timer).
2. Cliccare sull'interruttore per abilitare o disabilitare il Timer.
3. Per annullare il Timer, mantenere premuta la barra del Timer per circa 3 secondi, per accedere alla schermata "Remove Timer" ("Rimozione del Timer"); premere CONFIRM per rimuovere il Timer.




## Display del controllo 2

Display del controllo principale



### Nota

I pulsanti potrebbero essere leggermente diversi, a seconda del Modello di Condizionatore. Fare riferimento all'esempio seguente:



## Display 2- Impostazione del modo di Funzionamento<sup>1</sup>. Premere il pulsante “Mode”.



1. Premere il pulsante “Mode”.
2. Sulla schermata “Mode” sono disponibili 5 modalità di funzionamento: premere un pulsante per impostare il modo operativo del Condizionatore.
3. Premere il pulsante “X” per ritornare alla schermata precedente di controllo principale.
4. Sulla schermata, il modo operativo e lo sfondo varieranno.



**Nota** Per ottenere maggiore comfort, leggere i dettagli di ogni modalità di funzionamento nel Manuale per l'Utente. **Display 2- Selezione della velocità del ventilatore**

## Display 2- Selezione della velocità del ventilatore<sup>1</sup>. Premere il pulsante “Fan speed”.

1. Premere il pulsante “Fan speed”.
2. Scegliere la velocità di ventilazione desiderata e premere il pulsante.
3. Premere il pulsante “X” per ritornare alla schermata precedente di controllo principale.
4. L'indicatore della velocità di ventilazione desiderata sarà visualizzata sullo schermo.



Fan	All speeds
Dry	Velocità del ventilatore
Heat	All speeds velocità
Auto	All speeds velocità
Dry	
Heat	Tutte le velocità
Auto	Tutte le velocità

**Note:** Fan Speed can't be adjusted on Dry mode.

**Note:** Fan Speed screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model.  
Example as below:


Fan Speed				X
high	Mid	Low	Auto	

## Nota

In modo “Dry” (“Deumidificazione”), non è possibile modificare la velocità del ventilatore.

## Nota

La schermata della velocità del ventilatore potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del Modello di Condizionatore. Fare riferimento all’esempio seguente:






## Display 2 - Controllo del flusso d’aria

1. Premere il pulsante “Precision Air Flow”, oppure il pulsante “Swing Flow”.
2. Selezionare il flusso d’aria desiderato e premere il pulsante.
3. Premere il pulsante “X” per ritornare alla schermata precedente di controllo principale.
4. L’indicatore del flusso d’aria selezionato sarà visualizzato sullo schermo.


## Nota

Su alcuni Modelli senza modalità di flusso d’aria in senso verticale (da sinistra verso destra e viceversa), premendo il pulsante “Precision Air Flow” o “Swinf Flow”, si udrà un “bip”, ma la funzione non sarà attivata.



## Nota

La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria potrebbero essere leggermente differenti, a seconda del Modello di Condizionatore. Fare riferimento all'esempio seguente:



## Display 2 - Funzione ECO

1. Per la funzione ECO, premere il pulsante per attivare la funzione; il pulsante si illuminerà e l'indicatore apparirà sullo schermo.
2. Premere nuovamente il pulsante per disabilitare la funzione.
3. Controllo della temperatura per alcuni Modelli di Condizionatore:  
In modalità "Cooling" ("Raffrescamento"), la nuova impostazione di temperatura sarà 26°C.  
In modalità "Heating" ("Riscaldamento"), la nuova impostazione di temperatura sarà 25°C.




Modo	ECO abilitata
Cool	Sì
Fan	
Dry	
Heat	Sì
Auto	

La funzione ECO è disabilitata nelle modalità Fan (Ventilazione), Dry (Deumidificazione) / Auto (Automatica).

**Nota**

La schermata principale di controllo e il metodo di controllo ECO potrebbero apparire leggermente diversi, a seconda del Modello di Condizionatore. Fare riferimento all'esempio seguente:





**Nota**

Su alcuni Modelli di Condizionatore, la funzione ECO è disabilitata anche nella modalità “Turbo” (“Potenziata”) e nel funzionamento notturno “Sleep”.

**Display 2 - Funzione “Sleep”**

1. Premere il pulsante “Sleep”.
2. Selezionare la modalità “Sleep” desiderata e premere il pulsante.
3. Premere il pulsante “X” per ritornare alla schermata di controllo principale.
4. L’indicatore della modalità “Sleep” selezionata sarà visualizzato sul display.




Modo	Sleep abilitata
Cool	Sì
Fan	
Dry	
Heat	Sì
Auto	

La funzione “Sleep” è disabilitata nelle modalità “Fan” (“Ventilazione”) / “Dry” (“Deumidificazione”) / “Auto” (“Automatica”).

## Nota

La schermata principale di controllo potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del Modello di Condizionatore. Fare riferimento all'esempio seguente:





## Nota

Su alcuni Modelli di Condizionatore, la funzione "Sleep" è disabilitata anche nella modalità "Turbo" ("Potenziata").

### Display 2 - Impostazione Timer (on)

1. Premere il pulsante Timer.
2. Premere "+" nell'angolo superiore destro della schermata principale del Timer.
3. Selezionare Time (Orario)/ Repeat (Ripeti) /Switch OFF (Spegnimento), poi premere Save (Salva).
4. La schermata principale del Timer visualizzerà il Timer(off).





Premere "Repeat" >, poi selezionare i giorni desiderati oppure "Once" ("Una volta"); successivamente, premere



Successivamente, premere "Confirm" per confermare l'impostazione.

Confirm your selection.

Slide up or down to select time.  
Scorrere su o giù per selezionare l'orario




Premere Switch >, poi scorrere la schermata fino a selezionare "ON" e premere "Confirm" ("Conferma")




## Display 2 - Impostazione Timer (off)


1. Premere il pulsante Timer.
2. Premere "+" nell'angolo superiore destro della schermata principale del Timer.
3. Impostare Time (Orario)/ Repeat Date (Ripeti) / Switch ON (Accensione) / Temperature (Temperatura)/ Mode (Modo di funzionamento) / Fan speed (Velocità del ventilatore) / Air flow (Flusso d'aria) come desiderato, poi premere Save (Salva).
4. La schermata principale del Timer visualizzerà l'orario Timer impostato.




Premere "Repeat" >, poi selezionare i giorni desiderati oppure "Once" ("Una volta"); successivamente, premere "Confirm" per confermare l'impostazione




Scorrere su o giù per selezionare l'orario



Premere Switch >, poi scorrere la schermata fino a selezionare "ON" e premere "Confirm" ("Conferma")



Premere in successione "Temperature" ("Temperatura") / "Mode" ("Modo di funzionamento") / "Fan Speed" ("Velocità del ventilatore")/"Air Flow" ("Flusso d'aria") come desiderato e come indicato nel Capitolo precedente; infine, premere "Confirm" per confermare l'impostazione



## Display 2 - Gestione del Timer

### 1. Modifica dell'impostazione del Timer:



Premere in qualunque punto della barra dell'elenco Timer, tranne la barra dell'interruttore, per accedere alla schermata di impostazione del Timer: cambiare l'impostazione e, successivamente, premere "Save" ("Salva").

### 2. Abilitazione o disabilitazione del Timer:

Spostare l'interruttore verso sinistra, per disabilitare il Timer. Spostare l'interruttore verso destra, per abilitare il Timer.


### 3. Annullamento del Timer:

Scorrere la barra dell'elenco Timer da destra verso sinistra, fino a quando appare il pulsante "Delete" ("Cancella"): premere il pulsante "Delete".





Far scorrere il pulsante verso sinistra, per disabilitare il Timer.

Far scorrere il pulsante verso destra, per abilitare il Timer.



## Display 2 - Altre funzioni

1. Premere il pulsante “More” per attivare funzioni supplementari, se disponibili sulla schermata.








### Nota

Alcuni Modelli di Condizionatore non possiedono il pulsante “More”.

### Nota



L'aspetto esteriore potrebbe essere diverso, alcune icone non saranno visibili, se il Condizionatore non possiede la funzione o la funzione non è abilitata nella corrente modalità.

2. Premere  “Display” per accendere / spegnere il display LED dell’Unità Interna.
3. Premere  “Buzzer,” per attivare /disattivare il cicalino quando si opera tramite WiFi APP.
4. Premere il pulsante  “Anti-Mildew” per attivare la funzione “Anti-Mildew” (“Anti-muffa”), se disponibile. Dopo lo spegnimento del Condizionatore, la funzione inizierà l’asciugatura, ridurrà l’umidità residua ed eviterà la formazione di muffe: al termine della procedura, la funzione si disattiverà automaticamente.
5. Premere il pulsante  “Health” per attivare / disattivare la funzione di purificazione dell’aria, se disponibile. Questa funzione attiva lo ionizzatore anti-batterico. La funzione è disponibile unicamente sui Modelli provvisti di ionizzatore.
6. Premere il pulsante  “ GEN Mode▶ ” se disponibile. In questa modalità, è possibile selezionare uno dei tre livelli di corrente. Il Condizionatore manterrà la corrente adeguata per risparmiare energia.



## Display 2 - Altre funzioni

7. Premere il pulsante “Electricity Monitoring” (“Monitoraggio dell’elettricità”), se disponibile sullo schermo. Questa funzione permette di monitorare il consumo di elettricità del Condizionatore.



Premere questo pulsante per visualizzare il calendario, poi selezionare la data.



8. Premere il pulsante “Self-Cleaning” “ se disponibile sullo schermo. Per i dettagli della funzione “Self-Cleaning” (“Auto-pulizia”), fare riferimento al Manuale per l’Utente.





9. Premere il pulsante “8°C Heat” “ se disponibile sullo schermo. Questa funzione permette di mantenere in ambiente una temperatura superiore a 8°C. Per i dettagli della funzione “8°C Heat” (“Riscaldamento 8°C”), fare riferimento al Manuale per l’Utente.

10. Premere il pulsante “Reservation” (“Prenotazione”), se disponibile sullo schermo. È possibile impostare l’orario, la ripetizione del giorno, la temperatura, il modo di funzionamento, la velocità del ventilatore, il flusso dell’aria come si desidera; successivamente, premere “Save” per attivare la funzione. All’orario impostato, il Condizionatore attiverà automaticamente le impostazioni effettuate.



Reservation ▶





## Display 2 - Altre funzioni

11. Premere il pulsante “Self-diagnosis” (“Auto-diagnosi”), se disponibile sullo schermo. Il Condizionatore effettuerà automaticamente l’auto-diagnosi ed indicherà i Codici di Errore e le soluzioni del problema, se possibile.



Self-diagnosis ▶





12. Premere il pulsante “Photosensitive” se disponibile sullo schermo. Questa funzione permette al Condizionatore di accendere / spegnere automaticamente il display, sulla base dell’intensità della luce.



13. Premere il pulsante “Soft Wind” se disponibile sullo schermo. Questa funzione permette al Condizionatore di emettere un flusso d’aria leggero, attraverso i micro-fori sul deflettore.


## Dettagli e gestione del dispositivo

Premere  sul Display 1, oppure premere “...” sul Display 2, per entrare nella schermata dei dettagli del dispositivo. Qui è possibile ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri accounts. Seguire attentamente le seguenti Figure ed istruzioni.



Premere per modificare la posizione del dispositivo ad un'altra stanza

Riferire i problemi o alcuni suggerimenti all'amministratore dell'APP



Premere per verificare lo stato della rete

Premere per verificare lo stato della rete

Premere per ottenere le istruzioni per il collegamento di Alexa di Amazon o dell'assistente vocale di Google

Premere per condividere il dispositivo con un altro account

Premere per verificare ID Virtuale/ nome della rete WiFi/ IP address/ MAC address/ Fuso orario/ potenza del segnale WiFi





Controllare e aggiornare il firmware

Premere per rimuovere il dispositivo; una volta cancellato, il reset del dispositivo sarà automaticamente effettuato.


## Dettagli e gestione del dispositivo

### Condivisione dei dispositivi con altri accounts

1. Premere “Device Sharing” (“Condivisione del dispositivo”), per accedere alla schermata corrispondente.
2. Premere “Add Sharing” (“Aggiungi condivisione”).
3. Selezionare la regione ed entrare nell’account con cui si desidera condividere il dispositivo.
4. Premere “Completed” (“Completato”): l’account apparirà sulla lista di condivisione.
5. I membri della condivisione ricevuti devono tenere premuto sulla schermata iniziale e scorrere verso il basso per aggiornare l’elenco dei dispositivi: il dispositivo apparirà nell’elenco dei dispositivi.





Antenere premuta la barra per circa 3 secondi; successivam ente, è possibile cancellare l’account condiviso.





Mantenere premuto e scorrere verso il basso, per aggiornare la lista dei dispositivi.

# Gestione dell'account

## Impostazione del profilo dell'account




Cambiare il nickname del Vostro account




Scegliere una foto per l'account dall'album locale

Selezionare il fuso orario



Impostare una password per lanciare l'APP




Cambiare la password (vedi reset della password pagg. 7)

Toccare l'in terruttore per abilitare o disabilitare la password

Fare attenzione nel disattivare l'account, poiché tutti i dati verranno cancellati.

## Gestione della Casa (Famiglia)


1. Premere il nome della casa nell'angolo superiore sinistro della schermata "Home" e selezionare "Home Management" ("Gestione della Casa"). Oppure: premere "Me" e premere "Home Management".
2. Premere una delle Famiglie indicate nella lista e accedere alla schermata delle "Family Settings" ("Impostazioni Famiglia").



## Nota

Premere "Add family" ("Aggiungi Famiglia") e fare riferimento alle pagg. 9 per aggiungere una nuova famiglia.

3. Impostare la famiglia come di seguito indicato.



## Nota

1. In seguito ad aggiornamenti delle specifiche tecniche, il dispositivo potrebbe avere caratteristiche diverse rispetto a quanto descritto nel presente Manuale. Fare riferimento al Prodotto reale e all'APP reale.
2. L'APP può essere modificata senza preavviso in seguito a miglioramenti qualitativi e può altresì essere cancellata, sulla base delle circostanze delle aziende di produzione.
3. Nel caso in cui la potenza del segnale WiFi risulti indebolita, l'APP Smart App potrebbe disconnettersi. Di conseguenza, assicurarsi che l'Unità Interna sia posizionata vicino al router wireless.
4. La funzione del server DHCP dovrebbe essere attivata per il router wireless.
5. La connessione Internet potrebbe fallire a causa di un problema firewall. In questo caso, contattate il Vostro Fornitore di servizi Internet.
6. Per la sicurezza del sistema dello smartphone e delle impostazioni di rete, assicurarsi che l'APP Smart del Condizionatore d'aria sia attendibile.

# Risoluzione delle anomalie

Descrizione	Analisi delle cause
<p>Il Condizionatore non può essere configurato con successo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti;</li> <li>2. Verificare se sono presenti impostazioni aggiuntive del router WLAN come di seguito mostrato.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall dal router stesso o dal PC</li> <li>2) Filtraggio degli indirizzi MAC</li> <li>3) SSID nascosto</li> <li>4) Server DHCP</li> </ol> </li> </ol> <p>Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF. Prima di riavviare, verificare che nessuno sia già collegato allo stesso condizionatore d'aria.</p>
<p>Il dispositivo mobile non controlla il Condizionatore</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'App visualizza "Rimuovi dispositivo", ignorando questa conferma il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.</li> <li>2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria per 3 minuti dopo l'interruzione di corrente (la notifica verrà ora visualizzata sul dispositivo mobile). Se non è possibile controllare l'App (condizionatore d'aria) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.</li> </ol>
<p>Il dispositivo mobile non riesce a trovare il Condizionatore.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'APP SmartLife visualizza che il Condizionatore non viene rilevato. Si prega di verificare le seguenti condizioni.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il condizionatore d'aria è stato riconfigurato.</li> <li>2) Il Condizionatore d'aria è spento.</li> <li>3) Il Router è spento.</li> <li>4) Il condizionatore d'aria non può connettersi al router.</li> <li>5) Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router.</li> <li>6) Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete.</li> </ol> </li> <li>2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, esso scompare nell'elenco dei dispositivi. Tenere premuto e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ha subito modifiche, chiudere l'App e riavviare.</li> </ol>

## Bemerk

Hovedkontrollskjermen og ECO-kontrollmetoden kan se litt annerledes ut, avhengig av klimaanleggsmodellen. Eksempel som nedenfor:

# Declarações

## Declaração de Interferência da Comissão Federal de Comunicações

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

## Nota

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar o local da antena de receção,
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Declaração de Exposição a Radiação da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com distância 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Exposição a RF: Deve ser mantida uma distância de 20 cm entre a antena e os utilizadores, e o módulo transmissor não pode ser colocado no mesmo local que qualquer outro transmissor ou antena.

## Declaração do ISED

Etiqueta de conformidade com o ICES-003 da Inovação, Ciência e Desenvolvimento económico Canadá:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) isento(s) de licença que estão em conformidade com o(s) RSS isento(s) de licença da Inovação, Ciência e Desenvolvimento económico Canadá.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferências.
2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado do dispositivo,

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação RSS-102 do ISED estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e qualquer parte do seu corpo.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

## Especificação e diretrizes de funcionamento do módulo Wi-Fi

1. Especificações mínimas de um smartphone:  
Versão Android 5.0 ou superior  
Versão IOS 9.0 ou superior
2. Parâmetros básicos para o módulo Wi-Fi

Parâmetros	Detalhes
Frequência da rede	2,400 - 2,4835 GHz
Normas de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canais 1-14, canais 1-13 para a UE/UA, canais 1-11 para os EUA/CA)
Suporte de pilha de protocolos	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Apoio à segurança	WEP/WPA/WPA2/AES128
Suporte do tipo de rede	STA/AP/STA+AP
Potência de RF Máx.	18,5 dbm
Frequência do bluetooth	2,402 - 2,480 GHz
Potência de RF do bluetooth	9 dbm

3. Diretrizes de funcionamento. Siga as instruções simples de orientação abaixo como referência.


Passos do funcionamento	Itens de funcionamento	Nova conta	Reinstalar a APP (registrado anteriormente)
Passo 1	Descarregar e instalar a aplicação (APP)	Sim	Sim
Passo 2	Ativar a APP	Sim	Sim
Passo 3	Conta de registo	Sim	Não
Passo 4	Iniciar sessão	Sim	Sim
Passo 5	Adicionar o Dispositivo ao controlo	Sim	O Dispositivo Registrado permanecerá.

### Nota



Se já tiver registado a conta e adicionado um dispositivo, quando voltar a instalar a aplicação e iniciar sessão e iniciar sessão, o dispositivo adicionado permanecerá.

## Instalar o módulo Wi-Fi (opcional)

1. Abrir o painel da unidade interior



2. Retire a tampa do USB Wi-Fi, siga a seta e insira o módulo USB Wi-Fi na ranhura USB reservada na estrutura.



# Descarregar e Instalar a Aplicação



SmartLife-SmartHome

## Para smartphones Android

Método 1: Leia o código QR com um leitor de navegador, transfira e instale a aplicação.

Método 2: Abra a "Play Store" do Google no seu smartphone e procure "SmartLife-SmartHome", descarregue e instale a aplicação.



## Para smartphone IOS

Método 1: Leia o código QR e siga as dicas para entrar na "AppStore", transfira e instale a aplicação.

Método 2: Abra a "AppStore" do Apple no seu smartphone e procure "SmartLife-SmartHome", descarregue e instale a aplicação.



## Nota

Ao instalar, ative as permissões de Armazenamento/Localização/Câmara para esta aplicação. Caso contrário, terá alguns problemas de funcionamento.

# Ativar a APP

A primeira vez que a aplicação for utilizada, terá de ser ativada.


1. Inicie a aplicação "Smart Life" no seu smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Método 1: Toque no botão "Ler" e leia o código QR de ativação correto

Método 2: Toque em "ou Introduzir o Código de Ativação" na parte inferior do ecrã e, em seguida, introduza o código de ativação e toque em "CONFIRMAR".



Ativar o código QR e o código de ativação





## Nota

Sem o código QR ou código de ativação, não pode ativar a aplicação e utilizá-la, mantenha-os seguros.


# Registo

1. Se ainda não tiver uma conta, toque no botão "Registrar".
2. Leia a Política de Privacidade e toque em "Aceitar".





3. Toque em ">" e selecione o país.
4. Introduza o seu endereço de e-mail.
5. Toque no botão "Obter código de verificação".

Procurar o país ou deslizar o ecrã para cima/para baixo para encontrar e escolher o país





6. Introduza o código de verificação recebam e-mail.
7. Defina a palavra-passe com 6-20 caracteres, incluindo caracteres e números.
8. Toque em "Concluído".



## Iniciar sessão

1. Toque em "Iniciar sessão com uma conta existente".
2. Introduza a sua conta registada e a sua palavra-passe.
3. Toque no botão "Iniciar sessão".



Introduza a sua conta aqui  
 Digite a palavra-passe

**A primeira vez que a aplicação é utilizada, é necessário criar uma família:**




4. Toque em "Criar família".
5. Criar um nome para a família.
6. Definir localização.
7. Escolha divisões predefinidas ou adicione novas divisões.
8. Toque em "Concluído" e "Completado".



**Family created successfully**

View family    Completed

Escolha a divisão recomendada ou crie uma nova divisão e, em seguida, toque em Concluído



## Nota

A aplicação pode abrir o mapa no seu telemóvel e pode definir a localização onde se encontra.

## Esqueceu a palavra-passe

Se se esqueceu da palavra-passe ou deseja repor a palavra-passe, proceda da seguinte forma:

1. Toque em "Esqueci-me da palavra-passe".
2. Introduza a sua conta (endereço de e-mail) e toque no botão "Obter código de verificação".
3. Introduza o código de verificação recebido por e-mail.
4. Defina a nova palavra-passe e toque no botão "Concluído".

# Ativar módulo WiFi

Para ativar o módulo WiFi, é necessário pressionar o botão ECO no controle remoto seis vezes. Após isso, o display do ar condicionado apresentará várias opções de conexão: CF e AP. Nesse ponto, o aplicativo poderá detectar o dispositivo e estabelecer a conexão.



# Adicionar dispositivo

Existem 3 métodos para adicionar o dispositivo.


## 1. Modo CF


1. Ligue a unidade interior, não é necessário acionar o ar condicionado.
2. Clique em "+" no canto superior direito do ecrã "Página inicial" ou toque em "Adicionar dispositivo" na divisão que não tem dispositivo.
3. Toque no logótipo "Ar condicionado (BT+Wi-Fi)".
4. Siga as indicações no ecrã seguinte para repor o módulo Wi-Fi e, em seguida, seleccione "Confirm the device is reset" (Confirmar a reposição do dispositivo) e toque em "Next" (Seguinte).
5. Introduza a palavra-passe do Wi-Fi que é igual à do seu smartphone ligado e, em seguida, toque em "Next" (Seguinte).
6. Pode ver a percentagem do processo de ligação, ao mesmo tempo que "PP", "SA", "AP" brilham alternadamente no ecrã interior.

"PP" significa "Pesquisa no router"

"SA" significa "Ligado ao router"

"AP" significa "Ligado ao servidor"





9

**Existem 3 métodos para adicionar o dispositivo.**






**2. Modo AP**

1. Ligue a unidade interior, não é necessário acionar o ar condicionado.
2. Clique em "+" no canto superior direito do ecrã "Página inicial" ou toque em "Adicionar dispositivo" na divisão que não tem dispositivo.
3. Toque no logótipo "Ar condicionado (BT+Wi-Fi)".
4. Toque em ↶ no canto superior direito e escolha "AP Mode" (Modo AP) e, em seguida, siga as indicações no ecrã para repor o módulo Wi-Fi e, em seguida, selecione "Confirm the device is reset" (Confirmar a reposição do dispositivo) e toque em "Next" (Seguinte) (Seguinte).
5. Introduza a palavra-passe do Wi-Fi que é igual à do seu smartphone ligado e, em seguida, toque em "Next" (Seguinte).
6. Leia atentamente as instruções e toque em "Connect now" (Ligar agora).
7. No ecrã de definição da rede, selecione "SmartLife-\*\*\*\*" e toque em "◀".
8. Pode ver a percentagem do processo de ligação, ao mesmo tempo que "PP", "SA", "AP" brilham alternadamente no ecrã interior.




"PP" significa "Pesquisa no router"

"SA" significa "Ligado ao router"

"AP" significa "Ligado ao servidor"



Definir o endereço de rede e a senha de acesso




Mudar o nome do dispositivo e renomear o dispositivo  
 Selecionar a sala de localização

**Existem 3 métodos para adicionar o dispositivo. 3. Modo Bluetooth**

1. Ligue a unidade interior, não é necessário acionar o ar condicionado.
2. Clique em "+" no canto superior direito do ecrã "Página inicial" ou toque em "Adicionar dispositivo" na divisão que não tem dispositivo.
3. Toque no logótipo "Ar condicionado (BT+Wi-Fi)".
4. Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está disponível.
5. Toque em ↶ no canto superior direito e escolha "Bluetooth" (Modo AP) e, em seguida, siga as indicações no ecrã para repor o módulo Wi-Fi e, em seguida, selecione "Confirm the device is reset" (Confirmar a reposição do bluetooth) e toque em "Next" (Seguinte) (Seguinte).

6. Seleccione um dos dispositivos encontrados e toque em "+".
7. Introduza a palavra-passe do Wi-Fi que é igual à do seu smartphone ligado e, em seguida, toque em "Next" (Seguinte).
8. Pode ver a percentagem do processo de ligação, ao mesmo tempo que "PP", "SA", "AP" brilham alternadamente no ecrã interior.
  - “PP” significa "Pesquisa no router"
  - “SA” significa "Ligado ao router"
  - “AP” significa "Ligado ao servidor"




Mudar o nome do dispositivo  
 Selecionar a sala de sala de localização

# Controlo do ar condicionado

O ecrã de controlo do dispositivo aparecerá automaticamente depois de adicionar o dispositivo.

O ecrã de controlo do dispositivo aparecerá manualmente ao tocar no nome do dispositivo no ecrã inicial.




## Nota


Existem duas formas de controlo diferentes com base em software diferente ou no firmware do módulo Wi-Fi.

Leia atentamente o manual com base na interface de controlo real.

Forma de controlo 1



Forma de controlo 2




# Forma de controlo 1

A interface de controlo principal




## Forma de controlo1-Definição de modo

1. Toque em Modo para abrir o ecrã Modo.
2. Seleccione um dos modos Sensação/Arrefecimento/Aquecimento/Desumidificação/Ventilador.
3. Toque em qualquer ponto da temperatura definida para cancelar a definição da Modo.




### Forma de controlo1-Selecionar a velocidade do ventilador

1. Toque em Ventilador para abrir o ecrã Ventilador.
2. Selecione uma das velocidades do ventilador Alta/média/Baixa/Auto.
3. Toque em qualquer ponto da temperatura definida para cancelar a seleção.




### Forma de controlo1-Definição da função

1. Toque em Função para abrir o ecrã Função.
2. Selecione uma das funções Suspensão/Turbo/ECO.
3. Selecione PARA CIMA/PARA BAIXO/PARA A ESQUERDA/PARA A DIREITA para balanço automático com a direção de PARA CIMA/PARA BAIXO/PARA A ESQUERDA/PARA A DIREITA.
4. Toque em qualquer ponto da temperatura definida para cancelar a definição da Função.



### Forma de controlo1-Adicionar temporizador

1. Toque em Temporizador para abrir o ecrã Adicionar Temporizador.
2. Toque em Adicionar Temporizador.




### Forma de controlo1-Adicionar temporizador

3. Selecionar a hora, selecionar os dias de repetição e Ligar/Desligar o temporizador.
4. Seleccione o Modo/Velocidade do ventilador/Função e selecione a temperatura definida para o Temporizador ligado.
5. Toque em Guardar para adicionar o temporizador.




## Forma de controlo1-Gestão do Temporizador

1. Toque na barra do temporizador para editar o Temporizador como no processo de adição do Temporizador.
2. Clique no interruptor para ativar ou desativar o Temporizador.
3. Mantenha premida a barra do Temporizador durante cerca de 3 segundos e aparece o ecrã Remover o Temporizador, toque em CONFIRMAR e remova o Temporizador.




## Forma de controlo 2

A interface de controlo principal



### Nota

Pode ter um aspeto ligeiramente diferente, consoante o modelo do ar condicionado. Exemplo a seguir:



## Forma de controlo2-Definição de modo1. Clique no botão Mode.

1. Clique no botão Mode.
2. Existem 5 modos no ecrã Modo, toque num botão para definir o modo de funcionamento do Ar condicionado.
3. Toque no botão X ao ecrã de controlo principal.
4. O modo e o fundo mudarão no ecrã.




## Nota

Leia os detalhes de cada modo no manual do utilizador para um controlo mais confortável-vel. **Forma de controlo2-Seleção da velocidade do ventilador**

## Forma de controlo2-Seleção da velocidade do ventilador

1. Toque no botão de velocidade do ventilador.
2. Escolha a velocidade desejada do ventilador e toque nele.
3. Toque no botão X ao ecrã de controlo principal.
4. O indicador de velocidade do ventilador selecionado é apresentado no ecrã.




## Nota

A velocidade do ventilador não pode ser ajustada no modo de desumidificação.

## Nota

O ecrã de velocidade do ventilador pode parecer ligeiramente diferente, dependendo do modelo do ar condicionado. Exemplo a seguir:






## Forma de controlo2-Controlo do fluxo de ar

1. Toque no botão Fluxo de ar de precisão ou no botão Fluxo de oscilação.
2. Escolha o fluxo de ar pretendido e toque nele.
3. Toque no botão X para voltar ao ecrã de controlo principal.
4. O indicador do fluxo de ar seleccionado é apresentado no ecrã.


## Nota

No caso de alguns modelos sem vento automático da esquerda para a direita, se o ativar, ouvirá um sinal sonoro, mas não realizará qualquer ação.



## Nota

O ecrã de controlo principal e de fluxo de ar podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do modelo do ar condicionado. Exemplo a seguir:



## Forma de controlo2-Função ECO

1. Para a função Eco, basta tocar no botão para ativar a função, o botão acende-se e o indicador aparece no ecrã.
2. Toque novamente para desativar a função.
3. Temperatura controlada para alguns modelos de ar condicionado:  
 No modo de arrefecimento, a nova temperatura definida será > 26°C  
 No modo de aquecimento, a nova temperatura definida será > 25°C




Modo	ECO ativado
Cool (Arrefecimento)	Sim
Fan (Ventilador)	
Desumidificação	
Aquecimento	Sim
Auto	

ECO está desativado no modo Ventilador/Desumidificação/Auto.

**Nota**

O ecrã de controlo principal e o método de controlo ECO podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do modelo do ar condicionado. Exemplo a seguir:





**Nota**

O ECO também está desativado no modo Turbo/Suspensão para alguns modelos de ar condicionado.

**Forma de controlo2-Função de suspensão**

1. Clique no botão Sleep.
2. Escolha o modo de suspensão pretendido e toque nele.
3. Toque no botão X para voltar ao ecrã de controlo principal.
4. O indicador do modo de suspensão selecionado é apresentado no ecrã.




Modo	Suspensão ativada
Cool (Arrefecimento)	Sim
Fan (Ventilador)	
Desumidificação	
Aquecimento	Sim
Auto	

O modo de espera está desativado no modo Ventilador/Desumidificação/Auto.

## Nota

O ecrã de controlo principal pode parecer ligeiramente diferente, dependendo do modelo do ar condicionado. Exemplo a seguir:





## Nota

O modo de suspensão também está desativado no modo Turbo/Suspensão para alguns modelos de aparelhos de ar condicionado.




## Forma de controlo 2 - Definição do temporizador (desligado)


1. Clique no botão Timer.
2. Toque em + no canto superior direito do ecrã principal do Temporizador.
3. Defina a Hora/Data de repetição/Interruptor(LIGADO)/Temperatura/Modo/Velocidade do ventilador/Fluxo de ar conforme pretendido e, em seguida, toque em Guardar.
4. O temporizador aparecerá no ecrã principal do Temporizador.





Toque em repetir > e, em seguida, toque nos dias de repetição pretendidos ou uma vez e, em seguida, toque em confirmar a sua seleção.



Toque em interruptor > e deslize o ecrã para escolher LIGADO e confirme.



Toque em temperatura/modo/velocidade do ventilador/fluxo de ar > um a um e, em seguida, defina o valor pretendido, conforme mencionado no capítulo anterior, e toque em confirmar a definição.



Deslize para cima ou para baixo para selecionar a hora

## Forma de controlo 2 - Gestão do temporizador

### 1. Alterar a definição do Temporizador:

Toque em qualquer parte da barra da lista do temporizador, exceto na barra de interruptores, para aceder ao ecrã de definição do Temporizador, altere a definição e, em seguida, toque em guardar.



### 2. Ativar ou desativar o temporizador:

Toque no lado esquerdo do interruptor para desativar o Temporizador.

Toque no lado direito do interruptor para ativar o Temporizador.


### 3. Eliminar o Temporizador:

Deslize a barra de listagem do Temporizador da direita para a esquerda até aparecer o botão Eliminar e, em seguida, toque em eliminar.





Deslize para a esquerda para desativar o temporizador.

Deslize para a direita para ativar o temporizador.



## Forma de controlo 2-Mais funções

1. Toque no botão Mais para operar funções adicionais, se aparecer no ecrã.









### Nota

Alguns modelos de ar condicionado não têm o botão "mais".

### Nota

O aspeto pode ser diferente, alguns ícones serão ocultados se o ar condicionado não tiver esta função ou não estiver ativado no modo atual.

2. Toque em  "Display" para ligar/desligar o ecrã LED interior.
3. Toque em  "Buzzer" para ligar/desligar o zumbido quando estiver a funcionar através da aplicação do Wi-Fi.
4. Toque no botão  "Anti-Mildew" para ativar a função Anti-bolor, se estiver disponível no ecrã. Depois de desligar o AC, começará a secar, reduzirá a humidade residual e evitará o bolor, depois de terminada a função, desligar-se-á automaticamente.
5. Toque no botão  "Health" para ligar/desligar a função saudável, se esta estiver disponível no ecrã.  
Ativa a função de ionizador antibacteriano. Esta função só se aplica aos modelos com gerador ionizador.
6. Toque no botão  "GEN Mode", se estiver disponível no ecrã. Neste modo, pode escolher um dos três níveis de corrente. O ar condicionado manterá a corrente adequada para poupar energia.





**Forma de controlo2-Mais funções**

7. Toque no botão "Monitorização da eletricidade" se este estiver disponível no ecrã. Nesta função, pode monitorizar o consumo de eletricidade do ar condicionado.



Eletricidade  
Monitori-  
zação



Pode tocar neste botão para abrir o calendário e seleccionar a data.






8. Toque no botão "Self-Cleaning", se estiver disponível no ecrã. Verifique os detalhes da função de limpeza automática no Manual do Utilizador.





9. Toque no botão "8°C Heat" se estiver disponível no ecrã. Esta função ajuda a manter a temperatura ambiente acima dos 8°C. Verifique os detalhes da função de aquecimento de 8°C no Manual do Utilizador.

10. Toque no botão "Reserva", se estiver disponível no ecrã. Pode definir a hora, repetir o dia, a temperatura, o modo, a velocidade do ventilador e o fluxo de ar como desejar e, em seguida, toque em Guardar para ativar a função. O ar condicionado atingirá automaticamente as suas definições na hora marcada.



**Forma de controlo2-Mais funções**

11. Toque no botão "Autodiagnóstico", se estiver disponível no ecrã. O ar condicionado efetuará automaticamente o seu próprio diagnóstico e indicará o código de erro e as instruções do problema, se possível.



12. Toque no botão "Photosensitive" se estiver disponível no ecrã. Esta função permite que o ar condicionado ligue/desligue o ecrã automaticamente de acordo com a intensidade da luz.




13. Toque no botão "Soft Wind", se estiver disponível no ecrã. Nesta função, o ar condicionado sopra um fluxo de ar suave através dos micro orifícios no defletor.


## Detalhes e gestão do dispositivo

Toque em na forma de controlo1 ou toque em ... Na forma de controlo2, para aceder ao ecrã de detalhes do dispositivo. Aqui pode obter algumas informações úteis e partilhar o dispositivo com outras contas. Verifique cuidadosamente as imagens e instruções seguintes.

Forma de controlo 1




Forma de controlo 2



Toque para alterar a localização do dispositivo para outra divisão

Comunique os problemas ou sugestões ao administrador da APP



Toque para verificar o estado da rede

Toque para verificar o estado da rede

Toque para obter as instruções de ligação do comando de voz do amazon alexa ou do assistente do google

Toque para partilhar o dispositivo com outra conta

Toque para verificar o ID virtual/nome do Wi-Fi/endereço IP/endereço MAC/fuso horário/força única do Wi-Fi





Verificar e atualizar o firmware

Toque para remover o dispositivo e o dispositivo será reposto automaticamente depois de ser eliminado


## Detalhes e gestão do dispositivo

### Como partilhar os dispositivos com outras contas?

1. Toque em "Partilha de dispositivos" e o ecrã Partilha de Dispositivos aparecerá.
2. Toque em "Adicionar Partilha".
3. Selecione a região e introduza a conta que pretende partilhar.
4. Toque em "Concluído" e a conta aparecerá na sua lista de partilha.
5. Os membros da partilha recebida devem manter premido o ecrã inicial e deslizar para baixo para atualizar a lista de dispositivos; o dispositivo aparecerá na lista de dispositivos.





Mantenha a barra premida durante cerca de 3 segundos para poder eliminar a conta de partilha





Mantenha premido ligado e deslize para baixo para atualizar a lista de dispositivos

# Gestão de contas

## Definição do perfil da conta




Mudar o nome da sua conta




Selecionar uma imagem para a conta a partir do álbum local

Selecionar o fuso horário



Defina uma palavra-passe padrão para lançar a APP




Alterar a palavra-passe como redefinir a palavra-passe na página 7

Toque no interruptor para ativar ou desativar a palavra-passe padrão

Tenha cuidado para desativar a conta, pois todos os dados serão eliminados

## Gestão doméstica (familiar)


1. Toque no nome da casa no canto superior esquerdo do Ecrã inicial e selecione a Gestão doméstica. Ou toque em Eu e toque em Gestão doméstica.
2. Toque numa das famílias da lista de famílias e aceda ao ecrã Definições da família.



## Nota

Toque em "adicionar família" e consulte a página 6 para adicionar uma nova família.

3. Defina a família como os seguintes indicadores.



## Aviso

1. Em atualizações técnicas, pode haver variação dos itens reais dos indicados no manual. Consulte o seu produto real e APP.
2. A aplicação do ar condicionado inteligente pode ser alterada sem aviso prévio para melhorar a qualidade e também pode ser eliminado, dependendo das circunstâncias das empresas de fabrico.
3. Se a intensidade do sinal Wi-Fi for reduzida, a aplicação inteligente pode ser desligada. Por isso, certifique-se de que a unidade interior está perto do router sem fios.
4. A função de servidor DHCP deve ser ativada para o router sem fios.
5. A ligação à Internet pode falhar devido a um problema de firewall. Neste caso, contacte o seu fornecedor de serviços Internet.
6. Para a segurança do sistema do smartphone e a definição da rede, certifique-se de que a aplicação do ar condicionado inteligente é de confiança.

# Resolução de problemas

Descrição	Análise da causa
<p>Não foi possível configurar a unidade de ar condicionado com êxito.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o SSID do roteador WLAN e a palavra-passe estão corretos.</li> <li>2. Verifique se existem definições adicionais do router WLAN, como mostrado a seguir.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Firewall do próprio router ou do PC</li> <li>2) Filtragem de endereços MAC</li> <li>3) SSID oculto</li> <li>4) Servidor DHCP</li> </ol> </li> </ol> <p>Reiniciar o router WLAN, o dispositivo móvel e o ar condicionado (módulo WLAN) e ligue novamente o ar condicionado através do modo CF. Antes de reiniciar, verifique se ninguém já se ligou ao mesmo aparelho de ar condicionado.</p>
<p>Não é possível controlar a unidade de ar condicionado através do telemóvel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando o ar condicionado (módulo WLAN) é reiniciado e a aplicação apresenta Remover dispositivo, ignorar esta confirmação fará com que o dispositivo móvel perca a permissão de controlo do ar condicionado. Terá de ligar novamente o ar condicionado através do modo CF.</li> <li>2. Em caso de falha de energia, o dispositivo móvel perderá a permissão de controlo do ar condicionado durante 3 minutos após a falha de energia. (A notificação aparecerá agora no dispositivo móvel.) Se não conseguir controlar a aplicação (ar condicionado) mesmo após o restabelecimento da energia, terá de ligar novamente o ar condicionado através do modo CF.</li> </ol>
<p>Não é possível localizar a unidade de ar condicionado através do telemóvel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A aplicação Smart Life apresenta o Dispositivo de Ar condicionado offline. Verifique as seguintes condições               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A unidade de ar condicionado foi reconfigurada.</li> <li>2) Unidade de ar condicionado sem energia.</li> <li>3) Router sem energia.</li> <li>4) Não foi possível ligar a unidade de ar condicionado ao router.</li> <li>5) Não foi possível ligar a unidade de ar condicionado à rede através do roteador.</li> <li>6) O dispositivo móvel não consegue ligar-se à rede.</li> </ol> </li> <li>2. Depois de adicionar o dispositivo, este desaparece da lista de dispositivos. Mantenha premido e deslize para baixo para atualizar a lista de dispositivos. Se não houver alterações, feche a aplicação e inicie novamente.</li> </ol>



- ⒼⓅ It is prohibited to reproduce or reprint all or any part of this manual in any manner without the written permission of TOYOTOMI CO., Ltd.
- ⒾⓉ È vietato riprodurre o ristampare tutto o parte di questo manuale in qualsiasi modo senza il permesso scritto di TOYOTOMI ITALIA S.r.l.
- ⒺⓈ Queda prohibida la reproducción o reimpresión total o parcial de este manual de cualquier manera sin el permiso por escrito de TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN S.A.
- ⓅⓉ É proibida a reprodução ou reedição de todo ou de qualquer parte deste manual de qualquer forma, sem a permissão por escrito da TOYOTOMI PORTUGAL Lda.

#### **HEAD HEADQUARTERS EUROPE**

TOYOTOMI EUROPE SALES B.V.  
BINNENVELD 11, 5462 GK, VEGHEL  
Tel: +31 (0)413 82 02 95  
[www.toyotomi.eu](http://www.toyotomi.eu)

#### **OFFICIAL REPRESENTATIVE ITALY**

TOYOTOMI ITALIA S.R.L.  
VIA T. EDISON, 11  
20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)  
Tel: +39 039 6080392  
Fax: +39 039 6080316  
[www.toyotomi.it](http://www.toyotomi.it)

#### **REPRESENTANTE OFICIAL IBERIA**

TOYOTOMI PORTUGAL LDA.  
AV. MARECHAL CRAVEIRO LOPES N°8 B-3  
1700-284 LISBOA, PORTUGAL  
Tel. +351 96 7565400  
[comercial@toyotomi.eu](mailto:comercial@toyotomi.eu)  
[www.toyotomi.pt](http://www.toyotomi.pt)

This product is made in China  
Questo prodotto è fabbricato in Cina  
Este producto ha sido fabricado en China  
Este produto é fabricado na China



202412v1